

本体の電源OFF/ON方法について



【対象機種】

Communicationターミナル I 型 (RTX830)、IPoE対応ルーター02 (RTX830)

はじめにご確認ください

本体天面に、**NTTコミュニケーションズ (レンタル物品)** のシールが貼付されていることをご確認いただき、実際に電源OFF/ONする機器に相違ないことをご確認ください。

シール拡大図(例)

NTTコミュニケーションズ株式会社 (レンタル物品)		CAF9876543210	
メイン回線ID	 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9	バックアップ回線ID	 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
※お客様へ：故障時の申告は、メイン回線IDを保守受付へお伝えください。			



【本体前面】

本体電源OFF/ON方法とランプ状態の確認

■電源スイッチ (本体背面にあります)

本体電源をOFFまたはONする際は、本体背面にある電源スイッチを以下の手順に従い操作してください。なお、本体を再起動する場合は、**本体電源OFF後、約5秒お待ちいただき、電源ON**してください。

本体を電源OFFする場合	本体背面の電源スイッチを「STANDBY」にしてください。 本体前面にあるPOWERランプが消灯しますとシャットダウン完了 (電源OFF) です。
本体を電源ONする場合	本体背面の電源スイッチを「ON」にしてください。 起動完了まで、約2分間お待ちください。 本体前面にあるPOWERランプが緑点灯しますと起動完了(電源ON) です。



↑
電源スイッチ

【本体背面】

■POWERランプ (本体前面にあります)

本体電源をOFFまたはONする際は、本体前面のPOWERランプ状態もあわせてご確認ください。なお、本体起動中、またはシャットダウン中に接続ケーブルや電源ケーブルの抜き差しを行わないでください。正常に完了しない場合がございます。万が一、正常に完了しなかった場合は、ケーブルや電源はそのままの状態にし、ご契約時にご案内しております「ご利用内容のご案内兼内容確認票」に記載の「故障連絡先」までお問い合わせください。

緑点灯	本体電源ON状態。
緑点滅	本体背面の電源スイッチを「ON」にした直後の起動中、または電源スイッチを「STANDBY」にした直後のシャットダウン中です。
消灯	本体電源がOFF状態。

