

# ワイドスター III 可搬型端末

# クイックスタートガイド

# はじめに

「ワイドスターIII 可搬型端末」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 ご使用の前やご利用中に、本書および取扱説明書(PDFファイル)をお読みいただき、正しくお 使いください。

最新の情報については、ドコモの法人向けホームページのサポートサイト(https://support. ntt.com)にてご確認ください。

# 取扱説明書について

### クイックスタートガイド(本体付属品)

基本的な操作について説明しています。

#### 取扱説明書(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

本書の最新情報は、ドコモの法人向けホームページのサポートサイトよりダウンロードできます。 ・「オンラインマニュアル(取扱説明書)」ダウンロード

https://support.ntt.com

※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

#### お知らせ

- ●本書は、ワイドスターⅢ 可搬型端末と、ワイドスターⅢ ハンドセット(別売)を接続してご使用になるために必要 な操作や設定について記載しています。
- ●本書においては、「ワイドスターⅢ 可搬型端末」を「衛星端末」、「ワイドスターⅢ ハンドセット」を「ハンドセット」、 「ワイドスターⅢ ハンドセット置台」を「ハンドセット置台」、「ワイドスターⅢ ハンドセットケーブル」を「ハンド セットケーブル」、「ワイドスターⅢ 電池パック」を「電池パック」、「ワイドスターⅢ 電池パックカバー」を「電池パッ クカバー」、「ワイドスターⅢ ACアダプタ」を「ACアダプタ」、「ワイドスターⅢ 屋外設置アンテナ」を「屋外設置 アンテナ」と表記しています。

また、「ワイドスターIII 衛星電話管理ツール」を「衛星電話管理ツール」と表記しています。

- ●本書は、お買い上げ時の内容を記載しています。
- 本書は画面の色が「白」の場合で説明しています。
- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容やホームページのURLに関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。

# 本体付属品



# 主なオプション品



# 目次

本体付属品	1
主なオプション品	1
目次	2
衛星端末のご利用について	З
安全上のご注意(必ずお守りください)	4
取り扱い上のご注意	11

# ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能	15
ステータスバーについて	19
待受画面の見かた	19
nanoSIMカード	20
電池パック	23
充電	25
ご使用前の準備	27
電源を入れる/切る	
初期設定	32
暗証番号・パスワードについて	
基本操作	34
自分の電話番号を確認する	35
文字入力について	

# 電話

電話をかける	
電話を受ける	42
通話中の操作	
着信履歴/発信履歴	43
電話帳	44

# SMS

SMSを作成して送信する	
SMSを受信したときは	
SMSを表示する	47
未送信のSMSを送信する/再送する	
SMS表示中のメニュー	

# 他の機器と接続する

衛星端末から利用できるデータ通信について	49
パソコンと衛星端末をLAN接続する	51
スマートフォンなどの機器と衛星端末を無線LAN	
(Wi-Fi) で接続する	53
電話機/FAXと衛星端末を接続する	54
ワイドスターIII 衛星電話管理ツールを利用する…	55

# 「ワイドスターIII」アプリのご案内

# 付録

エラーコードー覧	58
故障かな?と思ったら	61
端末初期化	64
保証とアフターサービス	65
ソフトウェア更新	66
輸出管理規制	69
知的財産権について	69

# 索引

索引	 	70

# 衛星端末のご利用について

- 衛星端末は、ドコモの提供するワイドスターIII のネットワークおよびサービスエリアに対応しています。
- 衛星端末は衛星の電波を受信しますので、衛星 を見通せない場所(建物や街路樹のかげ、トン ネルなど)ではご使用になれません。また、衛 星を見通せる場所に移動した後も通話や通信が できないこともありますので、ご了承ください。
- 移動せずに使用している場合でも通話や通信が 切れることがありますので、ご了承ください。
- 使用環境によっては、通話や通信が不安定な場合があります。また、通信中に衛星端末の電源を切ると通信中の情報が消失する場合があります。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方の迷惑にならないようにご使用ください。
- 衛星端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースがないともいえません、しかし、本機では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 衛星端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い場所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- 衛星端末は日本国外ではご使用になれません。
- アンテナ前面から電波が放射されます。通信中は アンテナ前面方向から1m以上離れてください。
- お客様ご自身で衛星端末およびハンドセットに 登録された情報内容(電話帳など)は、別にメ モを取るなどして保管してくださるようお願い します。衛星端末およびハンドセットの故障や 修理、その他の取り扱いなどによって、万が一、 登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては一切の責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。
- データ通信料は、送受信したデータ量に応じて 課金されます。データ量の大きいファイルの送 受信を行った場合、通信料金が高額になります ので、ご注意ください。
- パソコンやスマートフォンを衛星端末に接続してデータ通信を利用される場合、接続した機器のバックグラウンド通信等により送受信するデータ量が大きくなる可能性がありますので、ご注意ください。
- 紛失に備え本体認証コードやハンドセットPIN などを設定し、衛星端末、ハンドセットのセキュ リティを確保してください。→P.33 また、セキュリティ確保のため、本体認証コードな どはお買い上げ時からの変更をおすすめします。

- サービス内容は、将来予告なく変更される場合 があります。
- mopera U以外のプロバイダはサポートしておりません。
- ご利用の料金など詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して 作られていますが、一部に点灯しないドットや 常時点灯するドットが存在する場合があります。 これはディスプレイの特性であり故障ではあり ませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販のオプション品については、当社では動作 保証はいたしませんので、あらかじめご了承く ださい。
- 改造された衛星端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法/ 電気通信事業法に抵触します。

衛星端末は、電波法に基づく特定無線設備の技 術基準適合証明等に関する規則、および電気通 信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定 等に関する規則を順守しており、その証として 「技適マーク金」が衛星端末の銘板シールに表示 されております。

衛星端末のネジを外して内部の改造を行った場 合、技術基準適合証明などが無効となります。 技術基準適合証明などが無効となった状態で使 用すると、電波法および電気通信事業法に抵触 しますので、絶対に使用されないようにお願い いたします。

 旧サービスにて使用されていた「ワイドスターII 衛星屋外設置アンテナ 01」は、ワイドスター IIIサービスでは正常な通信を保証いたしかねま す。ワイドスターIIIサービスをご利用になる場 合は、「ワイドスターIII 屋外設置アンテナ」を ご使用ください。

# 安全上のご注意(必ずお守りく ださい)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、 他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐた めの内容を記載していますので、必ずお守りく ださい。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った 使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説 明しています。

<u></u> 企 危 険	この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷 <sup>(※1)</sup> を負う危険が切迫して生じる ことが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷 <sup>(※1)</sup> を負う可能性が想定される」内 容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った 場合、「軽傷 <sup>(※2)</sup> を負う可能 性が想定される場合および物的 損害 <sup>(※3)</sup> の発生が想定される」 内容です。

- ※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・ 感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、 および治療に入院・長期の通院を要するもの を指します。
- ※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、 けが・やけど(高温・低温)・感電などを指 します。
- ※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットな どにかかわる拡大損害を指します。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説 明しています。



砂や土、泥をかけたり、直に置いたりし ないでください。また、砂などが付着し た手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となり ます。	★ ★ 常小県止 お手入れの際は、消毒液や水分が隙間、 電源端子、外部接続端子、マイク、スピー カ部に入らないようにしてください。 衛星端末の破損により、けが、感電などの原 因となります。
水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。 また、風呂場や加湿器のそばなどの水に	所定の充電時間を超えても充電が完了し ない場合は、充電を中止してください。 過充電などにより、火災、やけど、けがなど の原因となります。
聞れる場所では、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となり ます。     衛星端末に強い圧力を加えたり、破損さ せたりしないでください。	・ ・ ・ ・ や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は 必ず事前に衛星端末の電源を切り、充電 をしている場合は中止してください。 可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災 がでのしたりでした。
<ul> <li>電池パックの破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。</li> <li>分解、改造をしないでください。</li> <li>火災、やけど、けが、感需などの原因となり</li> </ul>	などの原因となります。 ガソリンスタンド構内などでの使用につ いては、各施設の指示に従ってください。 ガンリンスタンド構内などでした雪をしたい
·m         ·m         ·m	でください。 また、ガンリンスタンド構内などでご使用に なる際は落下などに注意し、特に給油中は使 用しないでください。 可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災 などの原因となります。
<ul> <li>              電源端子や外部接続端子に水などの液体             (飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を             入れないでください。             火災、やけど、けが、感電などの原因となり             ます。      </li> <li>             オプション品は、NTTドコモが指定した         </li> </ul>	<ul> <li>使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、 発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。</li> <li>電源ブラグをコンセントから抜く。</li> <li>・衛星端末の電源を切る。</li> <li>・電池パックを海尾端まから取り外す</li> </ul>
ものを使用してください。 指示 指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不 明確なものを使用すると、火災、やけど、け が 感電などの原因となります。	上記の作業を行わないと、火災、やけど、け が、感電などの原因となります。
	小汪意
▲	<b>破損したまま使用しないでください。</b> 火災、やけど、けがなどの原因となります。
ど強い力や衝撃、振動を与えないでくだ さい。 火災、やけど、けが、感電などの原因となり	ぐらついた台の上や傾いた場所など、不 安定な場所には置かないでください。 落下して、けがなどの原因となります。
電源端子や外部接続端子に導電性異物(金 属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、	
てください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となり ます。	子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。 誤飲、けが、感雷などの原因となります。
使用中や充電中に、布団などで覆ったり、 包んだりしないでください。 火災、やけどなどの原因となります。	

目次/注意事項



<ul> <li>高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電 子機器の近くでは、ハンドセットの電源 を切ってください。</li> <li>電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす 原因となります。</li> <li>※ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器、その他の医用電気機器、火</li> <li>(1970年)の様のの気機器、火</li> </ul>
次報丸器、自動トア、その他の自動制御儀器 など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器、その他の医用電気機器をご使 用される方は、当該の各医用電気機器メー カーもしくは販売業者に電波による影響につ いてご確認ください。
万が一、ディスプレイ部を破損した際には、割れたガラスや露出したハンドセットの内部にご注意ください。 ディスプレイ部のガラスは飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。
▲注意
ハンドセットケーブルなどを持ってハン ドセットを振り回さないでください。
本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原 因となります。
本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原 因となります。 認ってディスプレイを破損し、液晶が漏
本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原 因となります。 誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏 れた場合には、顔や手などの皮膚につけ ないでください。
本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原 因となります。 誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏 れた場合には、顔や手などの皮膚につけ ないでください。 失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれ いな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受け てください。また、皮膚や衣類に付着した場 合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石 鹸で水洗いしてください。
本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原 因となります。 誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏 れた場合には、顔や手などの皮膚につけ ないでください。 失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれ いな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受け てください。また、皮膚や衣類に付着した場 合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石 鹸で水洗いしてください。 ハンドセットが破損したまま使用しない でください。
本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原 因となります。 誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏 れた場合には、顔や手などの皮膚につけ ないでください。 失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれ いな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受け てください。また、皮膚や衣類に付着した場 合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石 鹸で水洗いしてください。 アンドセットが破損したまま使用しない でください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。
<ul> <li>本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。</li> <li>説ってディスブレイを破損し、液晶が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。</li> <li>失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。</li> <li>液晶が目や口に入った場合には、すぐにされいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。</li> <li>ハンドセットが破損したまま使用しないでください。</li> <li>ハンドセットが破損したまま使用しないでください。</li> <li>ハンドセットが破損したまま使用しないでください。</li> <li>ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとってください。</li> <li>暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。</li> </ul>
<ul> <li>本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。</li> <li>説ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。</li> <li>失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。</li> <li>液晶が目や口に入った場合には、すぐにされいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。</li> <li>ハンドセットが破損したまま使用しないでください。</li> <li>ハンドセットが破損したまま使用しないでください。</li> <li>ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとってください。</li> <li>第15 第一次シドセットを長時間連続使用される場合には特にご注意ください。</li> </ul>

# 電池パックの取り扱いについて

# 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示		電池の種類
Li-ion 20		リチウムイオン電池
▲危険		
<b>○</b> 禁止	金属片(ネックし 導電性異物などと うにしてください と一緒に持ち運ん いでください。	レスやヘアピンなど)や 生装続端子が触れないよ い。また、それらのもの いだり、保管したりしな
<b>○</b> 禁止	てきない場合は、 ください。また、 からうまく取りタ 取り外さないでく 火災、やけど、け 電池パックの取り ついては以下をご →P.23「電池パッ	かなどの原因となりより。 ■端末にうまく取り付け 無理に取り付けないで 電池パックを衛星端末 ↓せない場合は、無理に ください。 がなどの原因となります。 付けかた/取り外しかたに 参照ください。 ックの取り付け/取り外し」
<b>○</b> 禁止	<b>火の中に投入した</b> いでください。 火災、やけど、け	<b>とり、熱を加えたりしな</b> がなどの原因となります。
<b>公</b> 禁止	鋭利なもの(釘な もの(ハンマーな つけたりするなど ください。 火災、やけど、け	<b>など)を刺したり、硬い</b> など)で叩いたり、踏み ざ過度な力を加えないで がなどの原因となります。_
<b>○</b> 禁止	電池パックの端子 動車のシガーラー せないでくださし 感電したり、高い よって過大な電流 破裂、発熱、漏液	そを直接コンセントや自 イターソケットに接触さ い。 電圧が加えられることに が流れ、電池パックの発火、 の原因となります。
の指示	電池パックを衛星 は、電池パックの めてください。 誤った向きで取り 損により、火災、 なります。 電池パックの取り ご参照ください。 →P.23「電池パッ	建端末に取り付けるとき の向きが正しいかを確か 付けると、電池パックの破 やけど、けがなどの原因と 付けかたについては以下を ックの取り付け/取り外し
日振	電池パック内部の た場合は、すぐに 直ちに医師の診療 電池パック内部の な調不良などの原	物質が目や口などに入っ されいな水で洗った後、 なを受けてください。 物質の影響により、失明や 周となります





アダプタの取り扱いについて	電源プラグをコンセントから抜く場合に				
⚠警告	<ul> <li>アダプダのコートを引っ張るなど無理な 指示</li> <li>力を加えず、アダプタを持って抜いてく ださい。</li> </ul>				
アダプタのコードが傷んだら使用しない でください。 火災、やけど、感電などの原因となります。	アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つ き、火災、やけど、感電などの原因となりま す。				
○ アダプタは、風呂場などの湿気の多い場 所では使用しないでください。	● 衛星端末にアダプタを抜き差しする場合 は、コードを引っ張るなど無理な力を加 えず、接続する端子に対してまっすぐ抜				
雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。     感電などの原因となります。	き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、け が、感電などの原因となります。				
<ul> <li>コンセントにつないだ状態で電源端子を ショートさせないでください。また、電 源端子に手や指など、身体の一部を触れ させないでください。</li> <li>火災、やけど、感電などの原因となります。</li> </ul>	<ul> <li>電源端子が曲がるなど変形した場合は、</li> <li>直ちに使用をやめてください。また、変</li> <li>形を元に戻しての使用もやめてください。</li> <li>電源端子のショートにより、火災、やけど、</li> <li>けが、感電などの原因となります。</li> </ul>				
アダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。	使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。				
コンセントにアダプタを抜き差しすると きは、金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペッ <sup>■ ■ プラヴ</sup> 本版< すいの家など)が付着した場合は、直ちに <sup>■ ■ の</sup> た版< 電源プラグをコンセントから抜いてくだ				
アダプタに変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでくたさい。	さい。 付着物などによるショートにより、火災、や けど、感電などの原因となります。				
発火、発熱、感電などの原因となります。 衛星端末にアダプタを接続した状態で、 接続部に無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となり	の手入れの除は、電源フラクをコフセン トから抜いて行ってください。 <sup>電源フラグ</sup> 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの 原因となります。				
	⚠注意				
<ul> <li>▲ ないでください。</li> <li>★ 水災、やけど、感電などの原因となります。</li> <li>● 損定の電源、電圧で使用してください。</li> <li>説った電源、電圧で使用すると火災、やけど、</li> <li>感電などの原因となります。</li> </ul>	(文) ボンセントにつないだ状態でアダプタに 継続して触れないでください。 やけどなどの原因となります。				
ACアダプタ:AC100V(家庭用交流コンセ ントのみに接続すること)	nanoSIMカードの取り扱いについて				
<b>●</b> 電源プラグについたほこりは、拭き取っ てください。	⚠注意				
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、 やけど、感電などの原因となります。 アダプタをコンセントに差し込むときは、 確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電 などの原因となります。	nanoSIMカードを取り扱う際は指などの 身体の一部を傷つけないよう、切断面に ご注意ください。 切断面が鋭利になっている場合があり、けが などの原因となります。				

注意



		/!_/注忌					
	▲警告		風の強い日は、	組立作業や方向 ださい。	調整作業		
	植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器などの医用電気機器を装着さ れている場合は、装着部から衛星端末を		屋外設置アンテナ 原因となります。	が落下して、け	がや故障の		
	1.3m以上離して携行および使用してください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及	しょう	<b>屋外設置アンテ</b> び高さに従い、 ポールの破損また	ナは、指定のポ 取り付けてくだ とは屋外設置アン 師の原因となりま	ールおよ さい。 テナが落下 す。		
<b>日</b> 指示	ぼす原因となります。 自宅療養などにより医療機関の外で、植 込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器以外の医用電気機器をご使用に なる場合には、電波による影響について 個別に医用電気機器メーカーなどにご確 認ください。	日本	<b>屋外設置アンテ 屋外設置アンテ を確認し、滑り</b> り付けてくださ 屋外設置アンテナ 因となります。	<b>ナの組立作業を</b> <b>ナの下に人がい</b> 止めバンドをポ い。 ⁻が落下して、け	<b>行う際は、</b> ないこと ールに取		
	電波により医用電気機器の作動に悪影響を及 ぼす原因となります。 現株1 た場所では、付近に描いれていい時		屋外設置アンテ 滑り止めバンド いることを確認	ナの方向調整を が確実に取り付 してから行って	行う際は、 けられて ください。		
し	混雑した場所では、付近に植込み型心臓 ペースメーカおよび植込み型除細動器な どの医用電気機器を装着している方がい る可能性がありますので、衛星端末の電 源を切ってください。		屋外設置アンテナが落下してけがや故障の原 因となります。 材質一覧				
	電波により医用電気機器の作動に悪影響を及 ぼす原因となります。		使用箇所	材質	表面処理		
<b>日</b> 指示	医療機関内における衛星端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。	アンテ 面)、: パック	<sup>-</sup> ナ面(上面、側 本体側面、電池 7カバー	ポリカーボ ネート樹脂	なし		
	電波により医用電気機器の作動に悪影響を及 ぼす原因となります。	アンテ アンテ ケータ	<sup>=</sup> ナ面(底面)、 <sup>=</sup> ナ角度インジ 7—	アルミニウム	陽極酸化 処理		
屋外詞	<b>设置アンテナの取り扱いについて</b>	本体正	面、底面	マグネシウム 合金	粉体塗装		
	⚠警告	電源ス	マイッチ ***	アセタールコ ポリマー樹脂	クローム 蒸着		
○ 禁止	アンテナ前面に近づかないでください。 アンテナ前面から電波が放射されますので、 通信中はアンテナ前面から1m以上離れてく ださい。 雷が鳴り出したら、屋外設置アンテナに は触れないでください。	LED/ 外部ア カバー バー、 端子ナ FAX招 アンテ	<ul> <li>&lt;<p>へイル</p></li> <li>アンテナ接続端子</li> <li>-、LAN端子力</li> <li>ノンドセット接続</li> <li>ノバー、電話機/</li> <li>安続端子力パー、</li> <li>・す面クッション、</li> </ul>	TPU	なし		
	入交、やりと、りか、念電などの原因となります。	底面ク	マッション	フテンルフ	里边机理		
	落雷の危険がある場合、同軸ケーブルを 取り付けたり取り外したりしないでくだ さい。 感電などの原因となります。 落雷の可能性のある場所に屋外設置アン				<u></u>		
し	テナを設置する場合は、十分な避雷対策 を行ってください。 避雷対策を行わないと、火災、やけど、けが、 感電などの原因となります。						

医田雷気爆発近くでの取り扱いについて



目次/注意事項

# 取り扱い上のご注意

### 共通のお願い

- ●水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)をかけないでください。 衛星端末、電池パック、アダプタ、nanoSIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所や雨などがかかる場所でのご使用はおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証とアフターサービス!(→P.65)をご確認ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)
   で拭いてください。
  - 強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合が あります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したま ま放置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤など で拭くと、印刷が消えたり、色があせたりす ることがあります。
- 端子は時々清掃し、されいな状態で使用してください。
   端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご

いますなどかられていたで使用すると、正常にと 利用いただけない場合があります。 また、清掃する際には端子などの破損に十分ご 注意ください。

●機器に腐食性の化学薬品がかからないようにしてください。

腐食性の化学薬品は、表面を傷つけたり、機器 の誤動作の原因となります。

- 機器の表面を傷つける可能性があるため、清掃の際は刺激の強い洗剤や化学薬品を使用しないでください。
- ●機器を塗装しないでください。 故障の原因となります。また塗装した場合、保 証の対象外となります。
- 機器のラベルやマーキングを取り外さないでく ださい。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し 故障の原因となります。
- ●衛星端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。 多くのものが詰まった荷物の中に入れたりすると内部基板、電池パックなどの故障、破損の原因となります。 また、外部接続機器を外部接続端子に差した状

態の場合、故障、破損の原因となります。

- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
- 傷つくことがあり、故障、破損の原因になります。 ● 対応の各オプション品に添付されている個別の
- 取扱説明書をよくお読みください。
- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
   故障、破損の原因となります。
- 通気を十分確保できる場所でご利用ください。 通気を確保できない場合、機器の発する熱で高 温となり故障の原因となります。
- ●狭い場所でのご利用は避けてください。 衛星端末の周囲(底面以外)に5cm以上の空間 を開けてご利用ください。
- ワイドスターIII 衛星電話の利用にあたっては、 電波法56条に基づき保護された電波天文業務に 影響を与えないよう注意する必要があります。 電波天文台の近くでは、電波天文台の方向に向 けてアンテナを設置しない、敷地内では電源を 切るなど、電波天文観測への影響を回避するよう十分にで注意ください。 対象となる電波天文業務関連施設の場所につい ては、国立天文台・総務省のWebページなどか ら最新情報をご確認ください。 電波天文業務関連施設(国立天文台) https://prc.nao.ac.jp/freqras/ant.html
- ガラス越しで使用しないでください。
   ワイドスターIIIサービスを利用する際は、可能な限り屋外でご利用ください。
   地表から約36,000km離れた静止衛星を経由し通信しており、携帯電話等と異なり、非常に微弱な電波で通信をしております。
   ガラス越しにアンテナや可搬型端末を設置すると、電波が減衰し安定した通信ができない場合があります。

減衰量はガラスの種類や厚さ、また使用される コーティングによって異なります。 また、特殊なフィルムや反射コーティングが施 されたガラスでは、より大きく減衰し室内でご 利用が困難になる場合がございます。

●Wi-Fiや電子レンジなどの電波が発生している機器の近くで使用しないでください。

ワイドスターIIIサービスは衛星と端末間の通信 に2.4GHz帯の周波数領域を利用しているため、 Wi-Fiや電子レンジ、携帯電話基地局など2.4GHz 帯の周波数領域を利用している機器のご使用は お控えください。ワイドスターのアンテナ周辺 部で関連の周波数領域を利用する機器が作動す ると通信が不安定になる場合があります。 上記による通信の不安定と想定される状況が発 生した場合、以下の対応を確認してください。 以下の対応で事象の改善が見られない場合、弊 社問い合わせ先へご連絡をお願いします。

- 衛星端末周辺にある機器の停止(スマートフォンのWi-Fiも含む)
- 他の衛星端末での同事象発生の確認
- 別の場所に移動してのご利用

#### 衛星端末についてのお願い

- ●極端な高温、低温は避けてください。
   温度は-20℃~60℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 家庭用電子機器(テレビ・ラジオなど)をお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で衛星端末に登録されたデータは、 パソコンなどにバックアップ、別にメモを取る などして保管してください。 万が一登録されたデータが消失してしまうこと があっても、当社としては責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。
- 衛星端末を落としたり、衝撃を与えたりしない でください。

故障、破損の原因となります。

- ●外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
  故障、破損の原因となります。
- アダプタのケーブルなどを挟んだまま、アンテ ナ部を閉じないでください。
   故障、破損の原因となります。
- アンテナ面を開いた状態で、アンテナ面を持って持ち上げないでください。
   衛星端末が破損する恐れがあります。
- アンテナ面を下に置かないでください。
   衛星端末が破損する恐れがあります。
- アンテナ面を目的の高さに調整するときに、過度の力をかけないでください。
- ハンドセットの電源がオフになるまで、ハンド セットを衛星端末から取り外さないでください。
   ハンドセットの使用中に衛星端末から取り外す と、データの消失や故障の原因となります。
- ●使用中や充電中に衛星端末が温かくなることが ありますが、異常ではありません。そのままご 使用ください。

など)や粉塵などの異物が入り故障の原因となります。

- 磁気カードや磁気を帯びたものを衛星端末に近づけたり、挟んだりしないでください。
   キャッシュカード、クレジットカード、交通系
   にカードなどのデータが消えてしまうことがあります。
   また、強い磁気を近づけると衛星端末の誤動作の原因となります。
- ●衛星端末の冷却フィンのお手入れの際は、きれいな圧縮空気を使用してクリーニングしてください。

- ●衛星端末から電池パックなどを取り付け/取り 外しするときは、必ず、電源が切れているか確認してください。
  電源を入れたまま取り付け/取り外しすると故障の原因となります。
- 衛星端末の上に重いものをのせないでください。
   故障の原因となります。
- ●衛星端末の電源を入れたままnanoSIMカードを 取り外さないでください。
- ●電池パックを取り付けるときは、落下しないようにしっかり取り付けてください。
- アンテナ面を開閉するときは、無理に開いたり、 閉じたりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- ●衛星端末の端子カバーを、無理に取り付けたり、 取り外したりしないでください。
- 端子にケーブルを取り付ける、または端子から ケーブルを取り外す際は、衛星端末の電源を切 り、必要以上に力を入れないでください。
   故障、破損の原因となります。
- ●無線LAN、レーダ、無線機、電子レンジなど電波を放射する機器の近くで衛星端末を使用すると、衛星端末の通信が影響を受ける場合があります。なるべく離れた場所で衛星端末をご使用ください。

### ハンドセットについてのお願い

 ハンドセットはJIS保護等級4級の生活防水性能 を有しておりますが、ハンドセット内部に浸水 させたり、対応の各オプション品・関連機器に 水をかけたりしないでください。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明 した場合、保証対象外となり修理できないこと がありますので、あらかじめご了承ください。 なお、保証対象外ですので修理を実施できる場 合でも有料修理となります。

ハンドセットに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣 類のポケットに入れて座ったりするとディスプ レイ、内部基板などの破損、故障の原因となり ます。

また、外部接続機器をイヤホンマイク端子に差した状態の場合、破損、故障の原因となります。

ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。

極端な高温、低温は避けてください。
 温度は-20℃~60℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。

●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

- お客様ご自身でハンドセットに登録された情報 内容は、別にメモを取るなどして保管してくだ さるようお願いします。
   万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●ハンドセットを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- イヤホンマイク端子にイヤホンマイクなどを接 続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ 張ったりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- ●使用中、ハンドセットは温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ●通常はイヤホンマイク端子カバーを閉じた状態でご使用ください。
  ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- ●イヤホンマイク端子カバーを、無理に取り付け たり、取り外したりしないでください。
- ハンドセットの電源を入れたまま、ハンドセットを衛星端末に取り付けたり、取り外したりしないでください。
   データの消失の原因となります。
- ハンドセットやハンドセットのケーブルを強く 引っ張らないでください。
   コネクタがハンドセット端子から抜けたり、断線の原因となったりします。
- イヤホンマイク端子カバーを外した状態やイヤホンマイクなどを接続した状態での使用は、生活防水となりません。
- 水や海水の中に入れたり、シャワーなどを直接 かけたりしないでください。
   水が入り故障の原因となります。

### 電池パックについてのお願い

- 電池パックの使用および充電は、適正な周囲温度の場所で行ってください。
   使用:-20℃~60℃
   充電:0℃~45℃
   ○℃~45℃
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックは消耗品のため、保証対象外です。

   電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合があります。

   十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときや電池パックが膨らんでいるときは電池パックの交換時期です。電池パックの交換につきましては、「保証とアフターサービス」

   (→P.65)をご確認ください。

- ●電池パックを長期保管される場合は、次の点に ご注意ください。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)で保 管しないでください。
  - 電池残量なしの状態(衛星端末の電源が入らない程消費している状態)で1カ月以上保管しないでください。

なお、保管に適した電池残量の目安は70パーセント程度(各機器のバッテリー残量表示は、衛 星端末バッテリーランプ:2~3つ/ハンドセット電池レベル:2~3つ/電池パックバッテリー ランプ:3つです)で、最大保管可能な期間は1 年です。

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となり、ご使用できなくなる場合があります。 長期間ご使用にならなかった電池パックは十分 に充電されないことがあります。

電池パックは長期間使用しない場合でも、6カ月 に1度は電池残量表示のランプ(衛星端末バッテ リーランプ:2~3つ以上、電池パックバッテリー ランプ:3つ以上)が点灯していることを確認 してください。ランプの点灯が不足している場 合は、電池残量表示のランプが上記の状態にな るまで充電してください。

- 長時間使用しない場合は、衛星端末から外して、 乾燥した冷暗所(ただし冷蔵庫等の冷却能力の ある空間は除く)に保管してください。
   性能や寿命を低下させたり漏液やさびの原因になったりすることがあります。衛星端末から外し、乾燥した冷暗所(ただし冷蔵庫等の冷却能力のある空間は除く)に保管してください。
- 過放電状態(完全に放電しきった状態)の場合は、
   充電しないでください。

### アダプタについてのお願い

- ●使用は、適正な周囲温度(0℃~35℃)の場所 で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
   湿気、ほこり、振動の多い場所
   家庭用電子機器(テレビ・ラジオなど)の近く
- 充電中にアダプタが温かくなることがありますが、
   異常ではありません。そのままご使用ください。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、 そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、コネク タを変形させないでください。
   故障の原因となります。

### nanoSIMカードについてのお願い

- 衛星端末で使用するnanoSIMカードは専用の契約が必要です。
- 衛星端末専用の契約をしているnanoSIMカード は、LTE/5G端末ではご使用になれません。
- nanoSIMカードの取り付け/取り外しには、必 要以上に力を入れないでください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどに nanoSIMカードを挿入して使用した結果として 故障した場合は、お客様の責任となりますので、 ご注意ください。
- ●IC部分は時々清掃し、きれいな状態で使用してください。
   IC部分が汚れた状態で使用すると、正常にご利
  - 用いただけない場合があります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)
   で拭いてください。
- お客様ご自身で、nanoSIMカードに登録された データは、パソコンなどにバックアップ、別に メモを取るなどして保管してください。
   万が一登録されたデータが消失してしまうこと があっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●環境保全のため、不要になったnanoSIMカード は法人営業担当者もしくはドコモショップなど 窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。
   データの消失、故障の原因となります。
- nanoSIMカードを落としたり、衝撃を与えたり しないでください。
   故障の原因となります。
- nanoSIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
   故障の原因となります。
- nanoSIMカードにラベルやシールなどを貼った 状態で、衛星端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

### 無線LAN(WLAN)についてのお願い

●無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行う為、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意のある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

#### ● 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びてい るところや電磁波が発生しているところで利用 しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因 となったり、テレビ画面が乱れたりすること があります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャネルを利用していると、正しく検索できない場合があります。
- 5GHz機器使用上の注意事項 使用できる周波数とチャネル番号は次のとおり です。
   - W56 (5.6GHz帯/100、104、108、 112、116、132、136、140ch)

#### 注意

 改造された衛星端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法/ 電気通信事業法に抵触します。

衛星端末は、電波法に基づく特定無線設備の技 術基準適合証明等に関する規則、および電気通 信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定 等に関する規則を順守しており、その証として 「技適マーク@」が衛星端末の銘板シールに表示 されております。

衛星端末のネジを外して内部の改造を行った場 合、技術基準適合証明などが無効となります。 技術基準適合証明などが無効となった状態で使 用すると、電波法および電気通信事業法に抵触 しますので、絶対に使用されないようにお願い いたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 法令で定める場合を除き、運転中に画面を注視 したり、手で持って通話することは、罰則の対 象となります。
- 無線LAN(WLAN)機能は日本国内で利用して ください。

本機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を 取得しています。

海外でご利用になると罰せられることがあります。 ● 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。

ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断り する場合があります。

# ご使用前の確認と設定

# 各部の名称と機能

#### 衛星端末



### 各部の機能

- 1 アンテナ面
  - ・電波を受ける/送るためのアンテナ を内蔵 →P.27
- 2 電源スイッチ
  - 電源を入れる/切る →P.31
- ③ LEDパネル
  - ・衛星端末の状態を表示 →P.15
- ④ 電池パックカバー
- ⑤ 電池パック
- ⑥ nanoSIMカードスロット
  - nanoSIMカードを取り付け →P.20
- ⑦ RESETボタン
  - ・衛星端末を初期化(リセット)する →P.64
- 8 アンテナ角度インジケーター
   アンテナ面の角度を表示 → P.27
- 9 外部アンテナ接続端子(SMB型ジャック)
   ・屋外設置アンテナを接続 →P.29
- 10 電源端子(USB Type-C)
   ACアダプタを接続 →P.26
- 1) LAN端子 (RJ-45)
  - パソコンなどデータ通信を行う機器
     を接続 →P.51
- 12 ハンドセット接続端子(RJ-45)
   ・ ハンドセットを接続 → P.28
- 13 電話機/FAX接続端子(RJ-11)
  - ・電話機やFAXを接続 →P.54

# LEDパネルの見かた

衛星端末のLEDパネルで現在の状態を確認できます。



#### ① 衛星端末電源ランプ

- 点灯(青):衛星端末の電源オン
- 点滅(青):衛星端末が起動中
- 消灯
   : 衛星端末の電源オフ
- 点滅(赤):衛星端末にエラーが発生。詳しくは『取扱説明書』(PDF)をご覧ください。

#### 2 外部電源ランプ

- 点灯(青):外部電源接続中
- 消灯 : 外部電源未接続
- ③ バッテリーランプ
  - 電池パックの状態を確認できます。

ランプ	電池残量
	電池残量が81-100%
	電池残量が61-80%
	電池残量が41-60%
<del>↓ 世</del> <del>秋</del> 態	電池残量が21-40%
₩ ₩ ₩ 0 0 0 0 0	電池残量が0-20%
+ tks ₩00000	電池パックを充電中
状態ランプが点灯(青)	
────────────────────────────────────	電池パックに異常が発生
状態ランプが点灯(赤)	
	電池パックに一時的な異常が発生
状態ランプが点滅(赤)	

※衛星端末が電源オフの状態で充電している場合はバッテリーランプは点灯しませんが、電池パック の充電は行われています。

※衛星端末の電源をオフにすると、充電が停止する場合があります。電源オフの状態で充電する場合は、 衛星端末の電源をオフにした後に一度ACアダプタを取り外し、再度接続してください。

※電池パックのバッテリーランプで電池残量を確認することもできます。詳しくは「電池残量の確認 のしかた」(→P.24)をご覧ください。

※充電中に電池パックの温度が上昇すると、安全のために電池パックの充電が停止します。→P.60

#### ④ 無線LAN (Wi-Fi) ランプ

- 点灯(青): 無線LAN(Wi-Fi)がオン
- 点滅(青): 無線LAN(Wi-Fi)で通信中
- 消灯
   : 無線LAN(Wi-Fi)がオフ
- 5 圏外/レベルランプ
  - 電波の受信レベルの目安が確認できます。

受信レベル	状態
	受信レベルが十分
	受信レベルが良好
	受信レベルが中程度
	受信レベルが低い
	受信レベルが低く一時的に通信不可
	サービスエリア外または電波の届かない場所*1
	ネットワークに接続中 <sup>*2</sup>

※1 受信状態により、ハンドセットのステータスバー表示と異なる場合があります。

※2 ネットワークに接続中の場合、サービスエリアによってレベルランプの本数は異なります。

#### お知らせ

- ACアダプタを接続せずに、電池パックを取り付けて衛星端末を利用している場合、電池の持ちを長くするため衛星端末電源ランプのみ点灯し、他のランプが消灯することがあります。
- 衛星端末の状態によって、すべてのランプが一時的に消灯することがあります。
- 衛星端末の電源が入っていない場合は、電池パックが充電中であっても②外部電源ランプ以外のLEDは消灯状態となります。
- 衛星端末本体の起動後、圏外ランプとレベルランプが同時に点灯する場合があります。
   衛星端末本体の起動後、ネットワークに接続中の間はご使用いただけません。なお接続中の状態が5分以上継続する場合は、ネットワーク接続に問題が発生している可能性があるため、衛星端末本体の再起動とアンテナの向きの調整を実施してください。



### 各部の機能

- 電源スイッチ
  - ・電源を入れる/切る →P.31
- 2 イヤホンマイク端子
- イヤホンマイク(市販品)を接続
- 3 受話口
  - 相手の声をここから聞く
- ④ LEDランプ
  - ・ 起動時や電話/SMSの着信時などに 点灯または点滅 →P.18

🟮 ディスプレイ

#### 6 送話口

- 自分の声をここから送る
- ※通話中にふさがないでください。
- 7 ハンドセットケーブル端子
  - ハンドセットケーブルを接続 →P.28
- 8 音量上/下キー
  - 着信音量や通話音量を調節

17

### キーの機能

- 1 🖾 方向キー 決定キー 操作の実行 • 待受画面でメニュー表示 →P.35 □ 上キー • 上方向へのカーソル移動 □ 下キー 下方向へのカーソル移動 巨 左キー • 画面の切り替え、左方向へのカーソル移動 □ 右キー 発信履歴の表示 
   ・
   ・
   画面の切り替え、
   右方向への
   カーソル
   移動
   2 日 左ソフトキー メニューの表示 項目の決定 3 🗈 電話開始/文字入力モード切り替えキー
  - 電話をかける/受ける
  - 文字入力モードの切り替え

- 4 🗷 CLR+-
  - 文字の消去や1つ前の画面に戻る
- 5 ダイヤルキー
  - 文字の入力
  - メニューの項目選択
- 6 ★ \*/``/ A/a**≠**-
  - 「\*」や「゛」「゜」などの入力
  - 大文字/小文字の切り替え
- 7 🖸 右ソフトキー
  - メニューの表示
  - 待受画面で緊急通報 →P.40
- 🛚 🝙 終了キー
  - 通話/操作中の機能の終了
- 9 # #/、。/ダイヤルロックキー
  - 「#」や「、」「。」の入力
  - ・ダイヤルロック(2秒以上長押し)

### LEDランプの見かた

ハンドセットのLEDランプで現在の状態を確認できます。



- ・ハンドセット起動処理中:点灯(緑)
- 電話着信中:点滅(緑)
- 不在着信あり:点灯(紫)
- SMS受信あり:点灯(紫)
- ソフトウェア更新完了: 点滅(緑)

# ステータスバーについて

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンでさまざまな状態を確認できます。

■ 主なアイコン一覧

Till	受信レベル
	<b>ヽ゚゚</b> แ∥ 強 ⇔ <b>ヽ゚</b> i 弱 <b>ヽ゚ヽ</b> 圏外
-000	電池レベル
	• 81-100% ● 61-80% ● 41-60% ● 21-40%
	□ 1-20% □ 充電中
=(X	着信音量消去設定中
	ダイヤルロック設定中
Оп	電話帳を非表示に設定中
Ă	不在着信あり
<b>6</b> %	留守番電話サービスの伝言メッセージあり
$\mathbf{\sim}$	未読SMSあり
Q	GPS位置情報利用可能
あ	かな入力モード
ከታ	カタカナ入力モード
12	数字入力モード
AB	英字入力モード

お知らせ

●表示中の機能によっては、アイコンの表示が異なったり、一部またはすべてのアイコンが表示されないことがあります。

# 待受画面の見かた

待受画面に表示されるアイコンで、現在の状態(ステータス)や新着の情報などを確認したり、自分の 電話番号の確認や緊急通報などの操作ができます。



- 1 ステータスバー
  - ステータスアイコンで現在の状況を確認できます。
- 2 日付・時刻
- 3 情報
  - 自分の電話番号やGPS位置座標などの情報を確認できます。
- ④ 緊急通報
  - 緊急通報ができます。

# nanoSIMカード

nanoSIMカードとは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。

- 衛星端末では、ワイドスターIIIサービスを契約されたドコモnanoUIMカードのみご利用できます。ド コモminiUIMカード、ドコモUIMカード、FOMAカードはご利用になれません。
- nanoSIMカードが衛星端末に取り付けられていないと、電話、パケット通信などの機能を利用できません。
- nanoSIMカードにはPINコードという暗証番号が設定されています。
- nanoSIMカードについて詳しくは、ドコモnanoUIMカードの取扱説明書または、ドコモのホームページをご覧ください。

#### nanoSIMカードの取り付け/取り外し

- nanoSIMカードの取り付け/取り外しは、衛星端末を安定した場所に置いて行ってください。
- nanoSIMカードの取り付け/取り外しは、衛星端末の電源を切り、ACアダプタを抜いて、電池パックを外してから行ってください。

#### お知らせ

- nanoSIMカードを取り付け∕取り外しする際には、IC(金属)部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意 ください。故障や破損の原因となります。
- 無理に取り付け、取り外しするとnanoSIMカードが破損する場合がありますので、ご注意ください。
- 電池パックカバーを取り付けたり、取り外したりする場合は、水分や泥、埃がない環境であることを確認してから実施してください。

### 取り付けかた

### 電池パックカバーを矢印の方向にスライドして取り外す



# **2** nanoSIMカードのIC(金属)部分を上にして、切り欠きの向きを合わせてnanoSIM カードスロットに差し込む

- nanoSIMカードを水平に差し込んでください。
- •「カチッ」と音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。



**3** 電池パックカバーを矢印の方向にスライドして取り付ける

• 電池パックカバーはしっかりと奥までスライドしてください。



取り外しかた

┃ 電池パックカバーをスライドして取り外す

9 nanoSIMカードを軽く押したあと(①)、まっすぐに引き出す(②)



# 3 電池パックカバーをスライドして取り付ける

- 電池パックカバーはしっかりと奥までスライドしてください。
- 取り外したnanoSIMカードは、なくさないようにご注意ください。

# 電池パック

### 電池パックの取り付け/取り外し

- ・電池パックは、衛星端末専用の「ワイドスターIII 電池パック」をご利用ください。
- 電池パックの取り付け/取り外しは、衛星端末を安定した場所に置いて行ってください。
- 電池パックの取り付け/取り外しは、衛星端末の電源を切ってから行ってください。またACアダプタ は取り外してください。
- 無理に取り付け、取り外しすると電池パックや衛星端末の破損や故障の原因となりますので、ご注意 ください。
- 電池パックを取り外すときは、操作する手や電池パック本体、電池パックカバーに水分や泥、埃が付着していないことを確認してから実施してください。
- 電池パックの残量が著しく少ない状態で、衛星電話端末を保管しないでください。電池パックの性能 が低下し、衛星端末の電源が入らないなどの故障の原因となる場合があります。
- 電池パックを取り付けずに、ACアダプタ(別売)を使用して衛星端末を利用することもできます。

### 取り付けかた

┃ 電池パックカバーをスライドして取り外す

# 🤈 電池パックの溝のある面を上にして、タブを手前にして差し込む

電池パックはしっかりと奥まで差し込んでください。



# 3 電池パックカバーをスライドして取り付ける

- 電池パックカバーはしっかりと奥までスライドしてください。
- 電池パックのタブをはさまないようにご注意ください。

#### お知らせ

 ●電池パックをお買い上げ後に初めてご利用いただく際は、衛星端末へ取り付け後に必ず充電してご利用ください。お 買い上げ後に充電したことがない電池パックでは、衛星端末を起動できませんのでご注意ください。→P.25 取り外しかた

電池パックカバーをスライドして取り外す

🤈 電池パックのタブを持って、ゆっくりと引き出す



# 3 電池パックカバーをスライドして取り付ける

• 電池パックカバーはしっかりと奥までスライドしてください。

電池残量の確認のしかた



1 バッテリーランプ

#### 2 バッテリー残量確認ボタン

- ボタンを押すことで電池パックのバッテリー残量を確認できます。
- 残量表示は以下の通りとなります。



※電池パック単独での電池残量の見かたは上記のとおりです。

衛星端末に電池パックを装着した状態での電池残量の見かたは、「LEDパネルの見かた」の「③バッテ リーランプ」(→P.16)をご覧ください。

# 充電

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用のワイドスターIII ACアダプタ(別売)で充電してからお使いください。

- 電池パックは、お買い上げ後初めて充電されるまで工場出荷状態となっており、衛星端末を起動できませんのでご注意ください。
- ・ 電池パックは、必ずワイドスターIII 電池パックをご利用ください。

#### 充電時のご注意

- 電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電をくり返すと、電池の寿命が短くなる場合がありますので、 ある程度使用してから(電池残量が減ってからなど)充電することをおすすめします。
- 満充電後、電池残量が低下すると自動的に再充電します。

#### 充電時間の目安について

衛星端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したときの充電時間の目安は次のとおりです。

充電時間	約150分
------	-------

• バッテリーランプの「状態」が赤色で点滅している場合は、電池パックに異常が発生しています。

### 電池パックの寿命

- 電池パックは消耗品です。充電をくり返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいています。
   また、バッテリーランプの「状態」が赤色で点灯している場合は電池パックの寿命です。早めに交換することをおすすめします。



ご使用前の確認と設定

# ACアダプタを使って充電する

ワイドスターIII ACアダプタ(別売)はAC100Vに対応しています。

必ずACアダプタの取扱説明書をご覧ください。

- ACアダブタは、しっかり差し込んで使用してください。緩みがあると接触が悪くなり、正常に使用できなくなる場合があります。
- 充電時は、衛星端末の周りに物などを置かないでください。衛星端末に傷を付けるおそれがあります。



# ACアダプタのUSB Type-Cコネクタを電源端子へ差し込む(①)

- 衛星端末に水平になるようにして、USB Type-Cコネクタを「カチッ」と音がするまでしっかり と差し込んでください。
- 無理やり差し込んだり抜いたりすると、電源端子やUSB Type-Cコネクタが破損や故障する場合 がありますので、ご注意ください。

# **9** ACアダプタの電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む(②)

 衛星端末の外部電源ランブが青色に点灯することを確認してください。なお、バッテリーランプは 点灯しません。→P.16

# 3 充電が完了したら、ACアダプタのUSB Type-Cコネクタを取り外す

- USB Type-Cコネクタを取り外すときは、水平に抜いてください。
- 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

# ご使用前の準備

### アンテナ面を衛星の方向に向ける

- 使用する地域によって、アンテナ面の角度を調整する必要があります。
- アンテナ面を調整するときは、平らなところに置いて行ってください。
- 日本の各地における適切な仰角および方位角、アンテナ面の角度については、「衛星の方向への設置に ついて」(→P.30)をご確認ください。



# 側面のアンテナ角度インジケーターを見ながら、アンテナ面の角度を調整する

- アンテナ面は3段階に調整できます。地域別の傾斜角に合わせて調整してください。
- 「カチッ」と音がするところで止めてください。



# ? アンテナ面の方向を調整する

- アンテナ面を南に向けて、圏外/レベルランプがなるべく強いレベルを示すように、アンテナの方 向を調整してください。→P.16
- 圏外ランプが消灯したら衛星端末での通信を利用できます。



#### お知らせ

- 衛星端末は衛星の電波を受信しますので、衛星を見通せない場所(建物や街路樹のかげなど)ではご使用になれません。
- アンテナ面を持って無理に動かそうとすると破損するおそれがありますので、ご注意ください。

### ハンドセットを取り付ける/取り外す

ハンドセットの取り付け/取り外しは、衛星端末とハンドセットの電源を切ってから行ってください。

コネクタを無理やり差し込んだり抜いたりすると、各接続端子やコネクタが破損や故障する場合がありますので、ご注意ください。

# 取り付けかた



- ハンドセットの接続端子に、ハンドセットケーブルのコネクタを図の向きで水平に 差し込む(①)
  - コネクタの向きをよく確かめ、奥まで差し込んでください。

# 🤈 衛星端末のハンドセット接続端子カバーを開く

- ハンドセット接続端子カバーは、無理に引っ張らないでください。破損することがあります。
- 3 衛星端末のハンドセット接続端子に、ハンドセットケーブルのコネクタを図の向き で水平に差し込む(②)
  - コネクタの向きをよく確かめ、奥まで差し込んでください。

### 取り外しかた

- 衛星端末とハンドセットに接続されたハンドセットケーブルのコネクタを、ツメを 押さえながら水平に抜く
- ? 衛星端末のハンドセット接続端子カバーを閉める

### 屋外設置アンテナを取り付ける

- 衛星端末との接続は、衛星端末の電源を切ってから行ってください。
- ・ 衛星端末との接続は、電池パックとACアダプタを取り外してから行ってください。
- アンテナケーブルの静電気を除去するため、必ず先に衛星端末に接続した後に屋外設置アンテナを接続してください。
- ・屋外設置アンテナの設置方法については、「ワイドスターIII 屋外設置アンテナ 設置工法書」をご覧く ださい。



### 衛星端末の外部アンテナ接続端子カバーを開く

• 外部アンテナ接続端子カバーは、無理に引っ張らないでください。破損することがあります。

# 9 外部アンテナ接続端子に屋外設置アンテナ接続ケーブル(別売)を水平に接続する

 無理やり接続したり抜いたりすると、外部アンテナ接続端子が破損や故障する場合がありますので、 ご注意ください。

### 衛星の方向への設置について

ワイドスターIIIサービスは通信衛星を経由した通信サービスとなります。 衛星との最適な通信環境を構築するには、使用される場所(緯度、経度)に応じて、適切な仰角および 方位角にアンテナを設置する必要があります。

屋外設置アンテナの方向を調整する場合は、以下の表の「仰角」「方位角」をご確認ください。 衛軍端末のアンテナ面の方向を調整する場合は、以下の表の「方位角」「アンテナ角度」をご確認ください。

都市名	仰角	方位角	アンテナ 角度	都市名	仰角	方位角	アンテナ 角度	都市名	仰角	方位角	アンテナ 角度
稚内	37.4	187.9	3	千葉	48.4	187.0	2	鳥取	48.7	176.9	2
北見	38.8	191.3	3	さいたま	48.2	186.2	2	米子	48.7	175.4	2
釧路	39.6	192.2	3	東京	48.4	186.3	2	松江	48.7	174.9	2
旭川	39.1	189.2	3	横浜	48.6	186.2	2	岡山	49.6	176.3	2
帯広	39.9	190.5	3	新潟	45.9	184.9	2	福山	49.8	175.3	2
岩見沢	39.8	188.4	3	長野	47.4	183.7	2	広島	49.8	173.7	2
札幌	40.0	187.8	3	松本	47.9	183.0	2	山口	50.0	172.0	2
小樽	39.9	187.3	3	富山	47.4	182.0	2	下関	50.1	171.0	2
室蘭	40.9	187.4	3	金沢	47.6	181.1	2	高松	50.0	176.5	2
函館	41.5	187.1	3	福井	48.1	180.4	2	徳島	50.3	177.4	2
青森	42.5	187.2	2	甲府	48.5	184.4	2	松山	50.5	174.2	2
八戸	42.8	188.4	2	静岡	49.3	184.2	2	高知	50.9	175.5	2
弘前	42.8	186.8	2	浜松	49.6	183.0	2	北九州	50.2	170.9	2
盛岡	43.7	188.0	2	豊橋	49.6	182.4	2	福岡	50.5	170.0	2
秋田	43.8	186.4	2	名古屋	49.1	181.6	2	佐賀	50.8	169.7	2
仙台	45.3	187.8	2	岐阜	48.8	181.3	2	佐世保	50.8	168.6	2
鶴岡	44.9	186.1	2	津	49.6	180.9	2	長崎	51.3	168.8	2
山形	45.4	187.0	2	大津	49.3	179.7	2	大分	51.0	172.0	2
福島	46.0	187.3	2	奈良	49.7	179.7	2	熊本	51.4	170.3	2
郡山	46.4	187.2	2	京都	49.3	179.6	2	宮崎	52.5	171.4	1
いわき	46.7	188.1	2	大阪	49.7	179.1	2	鹿児島	52.7	169.7	1
水戸	47.5	187.5	2	和歌山	50.2	178.5	2	那覇	58.0	161.7	1
宇都宮	47.4	186.5	2	神戸	49.7	178.6	2	石垣島	58.5	153.0	1
前橋	47.6	185.2	2	姫路	49.5	177.7	2				

主な都市におけるワイドスターIIIアンテナの仰角および方位角は、東京は東京都庁、それ以外は各都市の市役所の緯度、経度で求めた数値です。

 方位角の数値は、偏角(地図上の北(真北)と方位磁針の北(磁北)とのずれ)を含んでいません。方位磁石(方 位コンパス)で方位角を調整される場合は、偏角を考慮する必要があります。

# 電源を入れる/切る

#### 電源を入れる

衛星端末の電源スイッチを「ON」の方向へ スライドする

衛星端末が起動します。



# 9 ハンドセットの電源スイッチを「ON」の方向へスライドする

- ハンドセットに起動中画面が表示され、暗証番号(ハンドセットPIN)(→P.33)の入力画面が表示されます。
- 衛星端末とハンドセットを初めて接続した場合は、ハンドセットの登録などの初期設定が必要です。→P.32
- ・登録が完了していないハンドセットをご使用の場合、衛星端末やハンドセットの 電源を入れたり切ったりする制御ができなくなることがありますので、電源を入 れた後は必ずハンドセットの登録を完了させてください。→P.32



# 3 アンテナ面の向きを調整する

圏外/レベルランプがなるべく強いレベルを指すように、衛星端末の向きおよびアンテナ面の角度を 調整してください。→P.27

#### お知らせ

- ●電池パックをお買い上げ後に初めてご利用になる際は、必ず衛星端末にACアダプタを接続し充電してご利用ください。電池パックは、お買い上げ後に初めて充電されるまで工場出荷状態となっており、衛星端末を起動できませんのでご注意ください。→P.25
- nanoSIMカードが挿入されていても「SIMカードが挿入されていません」とメッセージが表示される場合は、以下 をご確認ください。

#### 衛星端末のアンテナ面が閉じている場合:

アンテナ面を閉じた状態では衛星端末本体がnanoSIMカードの挿入判定をしない仕様になっています。そのため、 アンテナ面を閉じた状態で衛星端末の電源をオンにしても、ハンドセットの画面上に「SIMカードを読み込んでいま す」と表示され続け、待ち受け状態になりません。アンテナ面を適切な角度に開いてご使用ください。→P.27 **衛星端末のアンテナ面が開いている場合**:

nanoSIMカードが正しく挿入されているかご確認ください。

- 衛星端末の電源スイッチが「ON」になっていないとハンドセットの電源を入れることができません。衛星端末、ハンドセットの電源が入らない場合は、衛星端末とハンドセットの電源スイッチを「OFF」にした後、最初の手順からやり直してください。
- 衛星端末の電源スイッチが「OFF」のままでもハンドセットの電源スイッチ操作により、衛星端末の電源が入る場合 があります。この場合も必ず衛星端末の電源スイッチを「ON」にしてご利用ください。

#### 電源を切る

# ハンドセットの電源スイッチを「OFF」の方向へスライドする

### 🤈 衛星端末の電源スイッチを「OFF」の方向へスライドする

- ・登録が完了していないハンドセットをご使用の場合、衛星端末やハンドセットの電源を入れたり 切ったりする制御ができなくなることがありますので、電源を入れた後は必ずハンドセットの登録 を完了させてください。→P.32
- 衛星端末の電源スイッチを「OFF」の方向へスライドしてから、衛星端末本体の電源が切れて衛星端末電源ランプが消灯するまでにしばらく時間がかかります。衛星端末を操作せずにしばらくお待ちください。

#### お知らせ

- 電池パックを取り付けずに、ACアダプタを接続して衛星端末を利用している場合、ACアダプタの取り外しは、必ず 衛星端末の電源を切ってから行ってください。
- ハンドセットおよび衛星端末の電源スイッチを操作する以外の方法で電源を切らないでください。お客様が登録された情報や設定内容が消失するおそれがあります。
- 衛星端末の電源が切れない場合は、再度衛星端末とハンドセットの電源を入れ直した後、暗証番号(ハンドセット PIN)(→P.33)を入力し、ハンドセットの登録などの初期設定(→P.32)を行ってから電源を切ってください。

# 初期設定

衛星端末とハンドセットを初めて接続し、電源を入れたときは、ハンドセットの登録などが必要になります。画面の指示に従って設定してください。

### | ハンドセットの暗証番号(ハンドセットPIN)(→P.33)を入力する

# 7本体認証コード(→P.33)を入力する

# 🤰 ハンドセット登録の画面で 🗖 (完了)

#### お知らせ

- 上記の操作3の後、サービス制限についての画面が表示される場合があります。その場合は画面の指示に従って設定してください。
- 衛星端末に接続したパソコンなどの機器からデータ通信を行うには、APNへの接続が必要です。→P.55
- 初期設定が完了したハンドセットを別の衛星端末に接続した場合、改めて初期設定が必要となることがあります。

# 暗証番号・パスワードについて

衛星端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号やパスワードが必要なものがあります。 用途ごとに上手に使い分けて、衛星端末を活用してください。

#### ■ 暗証番号・パスワードに関するご注意

- 設定する暗証番号・パスワードには、「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」 「1234」などの他人にわかりやすい番号を使用しないでください。また、設定した暗証番号はメ モを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号・パスワードは他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号・パスワードが他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ネットワーク暗証番号やPINロック解除コード(PUK)を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や衛星端末、ハンドセットを当社窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは裏表紙の「お問い合わせ先」までご相談ください。
   本体認証コード、ハンドセットPIN、Adminログインパスワードを忘れてしまった場合は、衛星端末やハンドセットを初期化する必要があります。→P.64
- PINロック解除コード(PUK)は、ご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。PINロック解除コード(PUK)が不明なお客様は、法人営業担当者もしくは裏表紙の「お問い合わせ先」までご相談ください。

#### ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 ネットワーク暗証番号の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

#### PINコード

nanoSIMカードには、PINコードという暗証番号があります。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

PINコードは、第三者によるnanoSIMカードの無断使用を防ぐため、nanoSIMカードを取り付ける、または衛星端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4~8桁の番号(コード)です。 PINコードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

- 別の端末で利用していたnanoSIMカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。設定を変更されていない場合は「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使えなくなります。この場合は、 「PINロック解除コード(PUK)」でロックを解除してください。

### PINロック解除コード (PUK)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

• PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとnanoSIMカードが完全にロックされます。 その場合は、法人営業担当者もしくはドコモショップ窓口にお問い合わせください。

#### 本体認証コード

衛星端末の機能を制限するための暗証番号です。4~12桁の番号を設定できます。お買い上げ時は 「0000」に設定されています。

#### ハンドセットPIN

ハンドセットの機能を制限するためのパスワードです。4~12桁の番号を設定できます。お買い上げ時は「0000」に設定されています。

### Adminログインパスワード

衛星電話管理ツールにAdmin権限でログインするためのパスワードです。→P.55

# 基本操作

# 項目の選択(カーソルの合わせかた)

- カーソルを移動するとカーソル位置の色が変わります。
- •本書の操作手順の表記と意味は次のとおりです。

表記の例	意味
メニュー画面▶ [SMS] ▶	メニュー画面から、▼で「SMS」にカー ソルを合わせて■を押します。続けて、 画面の下部に「サブメニュー」と表示さ れている側の (左ソフトキー)を押し、 「新規SMS作成」にカーソルを合わせて ■を押します。

### 例:SMSを新規に作成する

# | メニュー画面 ▶ [SMS] ▶ (━ (サブメニュー) ▶ [新規SMS作成]

SMSの新規作成画面が表示されます。



#### お知らせ

- カーソルを合わせた項目を決定するときに、
   または □ (完了)のどちらを押しても決定できる場合があります。
   その場合、本書では基本的に
   を押す操作で説明しています。
- 本書では、設定などが完了したときにメッセージが表示される画面で □ (完了)を押して完了する操作を省略している場合があります (□を押さなくても設定などが完了しており影響がない場合)。
### メニューの操作

待受画面で■を押し、表示されるメニューから各種機能を選択して実行します。

- メニューを選択した後で待受画面や1つ前のメニューに戻すには、次のキーを押します。
- ■:待受画面に戻ります。
- □ : 1つ前のメニューに戻ります。 (画面の右下に「戻る」が表示されている場合は、 ○ (右ソフトキー)で戻ることもできます)



## 自分の電話番号を確認する

ご利用の電話番号を確認できます。

## 待受画面で 🗖 ( 🔂 )

端末情報画面が表示され、自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。

お知らせ

● 自分の電話番号は、衛星端末に接続したパソコンなどから、衛星電話管理ツールを利用して確認することもできます。 衛星電話管理ツールについて詳しくは、『取扱説明書』(PDF)をご覧ください。

## 文字入力について

電話帳やSMSなどで文字を入力する方法を説明します。

- 入力できる文字の種類には、全角文字(ひらがな/漢字/カタカナ/数字)、半角文字(カタカナ/英字/ 数字/記号)があります。半角文字では、濁点と半濁点も1文字分にカウントされます。
- 複雑な漢字は、変形または省略して表示されます。
- 本書では文字入力の最後に 
  を押す操作も含めて「入力する」と表記しています。

### 文字入力画面の見かた



- 1 入力モード
  - 入力モードが表示されます。 🖾 を押すたびに入力モードが切り替わります。
    - かな(ひらがな/漢字)
    - カタカナ
    - 英字(英字/記号)
  - 数字
- 2 カーソル
  - 文字が入力または挿入される位置を示します。
- ③ 変換候補

- 電話番号を入力するときの入力モードは、数字となります。
- 文字を入力する画面によって切り替えられる入力モードは異なります。

### 文字を入力する

1つのキーに複数の文字が割り当ててあり、キーを押すたびに文字が切り替わります。

### ひらがな/漢字で文字を入力する

例:SMSの入力画面で「六本木」と入力する

### SMSの入力画面で「ろっぽんぎ」と入力 🕨 🗖

- 「ろ」: 回 を5回
- 「っ」: ��を3回→★を2回
- 「ぽ」: **⑤** を5回→ ★ を2回
- 「ん」: 🖸 を3回
- 「ぎ」: ■を2回→★



- 入力中は次の操作ができます。
  - ☞:文字の取り消し
  - (例:ほ→ぼ→ぽ→ほ→…、つ→づ→つ→つ→…)
  - 日: 句読点(、。)の付加
  - □~□:数字の入力(キーを複数回押して入力候補の最後)
  - ① (英字モード):記号(.-@\_/:~)の入力
  - □ (英字モード):記号(!"#\$%&'()\*+,;<=>?)、スペースの入力
  - ■:変換候補を選択
- 変換しないときは、■を押さずに■を押して確定します。
- 数字モードのときは で「\*」および「+」、 で「#」を入力できます。

## 9 変換候補から「六本木」を選択して ■

•「六本木」の入力が完了します。

### 文字を挿入するには:

を押して挿入する位置までカーソルを移動し、文字を入力します。入力した文字はカーソル位置に挿入されます。

### 文字を削除するには:

- ・ 図を押すと、カーソルの左の1文字が削除されます。
- 💷 を3秒以上押すと、すべての文字が削除されます。

### お知らせ

● 入力中に ○ を押して文字が確定された場合は、次の操作はできません。
 ※ : 濁点や半濁点の付加、大文字 / 小文字の切り替え

## 電話

1

## 電話をかける

待受画面で番号を入力して電話をかける

### 電話番号を入力

- 同じ市内への通話でも、必ず市外局番から入力してください。
- 電話番号を押し間違えたときは、 Ⅲ を押してください。

7111 @	12	12:34
番号入力 タンを打 さい	⊃後発付 ₱して	信ボ くだ
090XX	(XXX)	(XI
#7 <sup>°</sup> X <sup>−</sup> 1−		取当
// /=1		- 14/13

2 🖆

## 3 通話が終わったら 🖃

- 先に ▲ を押してから電話番号を入力することも可能ですが、その場合は電話番号を入力後、再度 ▲ を押してください。
- 連続して発信する場合は、終話後、数秒程度間隔を空けてから発信してください。
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定するか「186」を付けてから おかけ直しください。→P.39
- イヤホンマイク(市販品)を使用してハンズフリーで通話する場合は、そのままお話しください。
- 自分の声や相手の声が遅れて聞こえることがあります。
- 相手が電話を切った場合でも、 ■を押してください。

### 電話をかけるときに通知/非通知を設定する

電話をかけるときに、相手の電話機に自分の電話番号(発信者番号)を表示させるかどうかを選択できます。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- 相手の電話機が発信者番号を表示できるときに表示されます。

### 電話番号の前に「184」/「186」を付加する

│ 待受画面で、 1 ) (日) (屮) または (1) (日) (日) ▶電話番号を入力▶ 🗲 🦕

• 「184」は番号非通知、「186」は番号通知となります。

### サブメニューを利用する

- 】 待受画面で電話番号を入力 ▶ 🕋 (サブメニュー)
- 🤈 [番号非通知発信] / [番号通知発信]

設定メニューであらかじめ通知/非通知を設定する

### 】 待受画面で | ■ | ▶ [設定] ▶ [ネットワークサービス] ▶ [発信者番号通知]

### 🤈 [通知] / [非通知] ▶ネットワーク暗証番号を入力▶ 🗂 (完了)

### ■ 発信者番号通知/非通知の優先について

設定メニューであらかじめ通知/非通知を設定しても、「184」/「186」を付加して発信した場合、 またはサブメニューからの選択を利用して発信した場合は、そちらが優先されます。

•「184」/「186」の付加とサブメニューからの選択を同時に行うと、ご利用方法を確認の上かけ直 すようガイダンスが聞こえ、発信できないことがあります。

- 電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定するか「186」をつけてからおかけ直しください。
- ●電話帳に登録していない相手に「184」または「186」を付けて発信した場合、発信履歴にはその番号が付いた電 話番号が記録されます。
- 国際電話では、発信者番号通知を設定していても、通信事業者によっては発信者番号が通知されなかったり、正しく 番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴から発信できません。

### 緊急通報

衛星電話から警察/消防・救急/海上保安庁に緊急通報することができます。

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上保安庁への通報	118

### お知らせ

• 衛星端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊 急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認 できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定に関わらず、機 関側がGPSを利用した位置測位による正確な位置情報と電話番号を取得することがあります。

なお、屋外設置アンテナ使用時は、GPSを利用した位置情報を緊急通報受理機関に通知できません。 また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- nanoSIMカードを取り付けていない場合、PINコードの入力画面、PINコードロック・PUKロック中、ソフトウェ
- ア更新中は緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。
- 110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合は、衛星端末からかけていることを伝え、警察機関 などの緊急通報受理機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号と現在地を明確に伝えてください。 または、電波が途中で切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らずに、10分程度は着信できる状態にしておいてください。
- ダイヤルロック中などの場合も、画面右下に「緊急通報」が表示されているときは、
   ●を押して緊急通報をかけることができます。
- 着信拒否設定がオンの場合でも、緊急通報を発信すると緊急通報受理機関からの着信を受けるため、着信拒否設定は 無効になります。
- 緊急通報発信時は、お客様の設定に関わらずGPSの設定がオンになります。この設定変更は終話後約20秒間継続します。
- 緊急通報受理機関からの着信、および着信後約20秒間はお客様の設定に関わらず着信します。

### 警察/消防・救急へ通報する

消防・救急への緊急通報は、東京都(都道府県番号31)のみご利用可能です(2023年9月現在)。



## 2 🖆

音声ガイダンスが流れます。

- 都道府県番号がわかっているときは、都道府県番号を入力してください。警察/消防・救急へつな がります。
- 都道府県番号がわからないときは、操作3へ進みます。

## 3 🖆

都道府県番号を検索する画面が表示されます。

### 4 呼び出したい都道府県番号の頭文字を選択

選択した行の頭文字から始まる地域名が表示されます。

### **5** 呼び出したい都道府県番号を選択

警察/消防・救急へつながります。

### 都道府県番号一覧

行	ご利用地域	番号	行	ご利用地域	番号	行	ご利用地域	番号
ア	愛知	46	サ	埼玉	35	ハ	兵庫	51
	青森	25		佐賀	64		広島	57
	秋田	28		滋賀	48		福井	44
	石川	43		静岡	41		福岡	63
	茨城	32		島根	55		福島	30
	岩手	26	タ	千葉	36		北海道旭川	22
	愛媛	61		東京	31		北海道北見	24
	大分	67		徳島	59		北海道 釧路	23
	大阪	50		栃木	33		北海道 札幌	20
	岡山	56		鳥取	54		北海道函館	21
	沖縄	70		富山	42	マ	三重	47
カ	香川	60	ナ	長崎	65		宮城	27
	鹿児島	69		長野	40		宮崎	68
	神奈川	37		奈良	52	ヤ	山形	29
	岐阜	45		新潟	38		山口	58
	京都	49					山梨	39
	熊本	66				ワ	和歌山	53
	群馬	34						
	高知	62						

### お知らせ

- 待受画面で (緊急通報) ▶ [警察(110)] / [消防・救急(119)] ▶都道府県番号(地域番号)を選択して ■ または (通話)を押しても、緊急通報がかけられます。
- ●本書記載の都道府県番号は厚生労働省や総務省が定める都道府県番号や都道府県コードとは異なり、ワイドスター独 自の番号となります。

### 海上保安庁へ通報する



2 🖆

海上保安庁へつながります。

お知らせ

● 待受画面で 
● (緊急通報) 
[海上保安庁(118)]を押しても、緊急通報がかけられます。

## 電話を受ける

### 電話がかかってくると着信音が鳴り、LEDランプが点滅する

着信中の操作

• 🝙を押すと、電話を受けずに切断(着信拒否)できます。



## 3 通話が終わったら 🖃

### お知らせ

1

- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [キーパッド設定] ▶ [エニーキー応答設定] を [On] に設定すると、ダイヤルキーを 押しても電話に出ることができます。
- 相手が電話を切った場合でも、 を押してください。

## 通話中の操作

通話中に保留する

- 通話中に (保留) / [[[R]
  - 通話が保留になり、通話保留音が流れます。
  - 保留中も発信側に通話料金がかかります。
- 🤰 通話を再開するときは 🗖 (通話)/ 💷

### 通話中に受話音量を調節する

レベル1(最小)~レベル7(最大)の7段階で調節します。

### 通話中に音量上/下キーを押す

- 通話中に調節した受話音量は、衛星電話管理ツールで設定した受話音量には反映されません。

着信履歴/発信履歴

着信履歴/発信履歴は、最新の履歴からそれぞれ100件まで保存されます。

- 着信履歴/発信履歴はハンドセット内に保存されます。
- 待受画面で 🖻 / 🗖

  - 待受画面で ▶ [履歴一覧] と操作しても、着信履歴/発信履歴一覧を表示することができます。



- 1 不在着信
- 2 発着信日時
- ③ 相手の名前/電話番号
- ・着信時に電話に出られなかったときは、着信履歴に「
   ▲」が表示されます。発信時に相手が不在の場合は、発信履歴に「
   ↓」が表示されます。
- 着信時に相手の電話番号が通知されなかったときは、着信履歴に非通知による着信があったことが 表示されます。

## 2 履歴にカーソルを合わせる▶ 🗲

### 着信履歴/発信履歴を表示中のメニュー

発信	選択した相手に発信します。
番号非通知発信	番号を非通知で発信します。→P.39
番号通知発信	番号を通知して発信します。→P.39
SMS作成	SMSを作成します。→P.46
電話帳登録	電話帳に登録します。→P.44
迷惑電話ストップ	指定した番号からの着信を拒否します。
削除	履歴を削除します。
全登録削除	履歴をすべて削除します。

## 電話帳

### 衛星端末で使用できる電話帳について

衛星端末では、ハンドセットの電話帳を使用できます。

- ・電話帳登録件数は最大200件です。グループ登録は最大100件です。
- 電話帳に登録している名前と電話番号が発着信中、呼出中、通話中の画面に表示されます。



- 検索欄
- 2 名前
- グループ名(登録数)
- ④ 電話番号

### 電話帳に登録する

ハンドセットの電話帳に登録します。

- お客様ご自身でハンドセットに登録された情報内容(電話帳など)は、別にメモを取るなどして保管 してくださるようお願いします。ハンドセットの故障や修理、その他の取り扱いなどによって、万が一、 登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。
- | 待受画面で ▶ [電話帳] ▶ カーソルが検索欄にある状態で (■ (サブメニュー) ▶ [新規登録]
- 2 「名前」欄に名前を入力
- **3**「フリガナ」欄にフリガナを入力

### ▲ 「電話番号(必須)」欄に電話番号を入力

• 電話番号は市外局番から入力します。

### 5 [着信自動応答]

• ■を押すたびに「On」/「Off」が切り換わります。

## 6 [着信拒否]

- ■を押すたびに「On」/「Off」が切り換わります。
- 着信自動応答と着信拒否を同時にOnに設定することはできません。



### 電話帳を編集する

### │ 待受画面で 🔳 ▶ [電話帳] ▶ 編集する電話帳を選択

• 編集する電話帳の詳細画面が表示されます。

### ? (サブメニュー) ▶ [編集] ▶ 内容を編集 ▶ ( ) (登録)

### グループを登録する

- | 待受画面で ▶ [電話帳] ▶ カーソルが検索欄にある状態で (-) (サブメニュー) ▶ [新規グループ登録]
- ? 「グループ名」と「フリガナ」を入力▶ (=) (登録)
- ? グループに登録する名前を選択▶ (終了)

### 電話帳から電話をかける

電話をかける相手を、電話帳から呼び出します。

】 待受画面で ■ ▶ [電話帳]

### 9 検索欄に語句を入力

• 入力した語句を含む電話帳が一覧表示されます。

## 3 かける相手にカーソル▶ (+) (サブメニュー)▶[発信]

### お知らせ

電話帳を検索する場合、電話帳の「名前」欄に登録した文字列で検索できます。フリガナでの検索はできません。

### 電話帳表示中のメニュー

電話帳一覧画面で名前にカーソル 〇 (サブメニュー)

発信	選択した相手に発信します。
番号非通知発信	番号を非通知で発信します。→P.39
番号通知発信	番号を通知して発信します。→P.39
SMS作成	SMSを作成します。→P.46
編集	電話帳を編集します。
削除	電話帳を削除します。

### 電話帳詳細画面で 🖸 (サブメニュー)

編集	電話帳を編集します。
削除	電話帳を削除します。

## SMS

携帯電話番号を宛先にしてテキストメッセージを送受信できます。

- 受信したSMSは衛星端末に保存され、ハンドセットは衛星端末からSMSを取得して表示します。また、 未送信SMSと送信済みSMSはハンドセットに保存されます。
- SMSの詳しい操作方法や、受信拒否・送達通知や有効期間などの設定については、『取扱説明書』(PDF) をご覧ください。
- 送受信できる文字数などの詳細については、ドコモのホームページの「ショートメッセージサービス (SMS)」をご覧ください。 https://www.docomo.ne.ip/service/sms/

## SMSを作成して送信する

】 待受画面で 🔳 ▶ [SMS]



? (サブメニュー) ▶ [新規SMS作成]

### 3 宛先欄(To:)を選択▶宛先を入力

• 🖸 (電話帳)を押すと電話帳に登録済みの宛先を入力できます。

## 4 💷 ▶メッセージを入力

Till 💷	あ	12:34
To:090	XXXX	XXXX
お疲れ 未週の言 ろしくす ます。	様です。 方問の↑ お願いり	。 件、よ いたし
		29/670(1)
サフ゛メニュー		取消

## 5 🖻 (サブメニュー) 🕨 [送信]

- SMSが送信されます。
- 送信したSMSは「送信BOX」で確認できます。

#### お知らせ

- 海外通信事業者をご利用のお客様との間でも送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 宛先が海外通信事業者のときは、「+」、国番号、相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯電話番号が「0」で 始まるときは先頭の「0」を除いて入力します。また「010」、国番号、相手先携帯電話番号の順に入力しても送信 できます。
- 宛先に"#"または"\*"がある場合、SMSを送信できません。
- 宛先の電話番号に184/186を付与した場合はSMSを送信できません。
- SMSの送信結果(成功/失敗)がすぐに通知されない場合、SMSの送受信が進行中である可能性があります。この 場合、SMSの送受信が完了するまでお待ちください。また、衛星端末本体の電源を切らないでください。SMSが消 失する可能性があります。

## SMSを受信したときは

SMSを受信すると、待受画面に受信したことをお知らせするメッセージが表示されます。

₩II @	$\mathbf{\mathbf{Y}}$	12:34
$\mathbf{\nabla}$		
新着メッヤ From: 2023/ <sup>*</sup> 12:34	セージがぁ ドコモー 11/15 (;	5ります ·郎 水)
表示	*	閉じる

- 🖸 (表示)を押すと、SMSの詳細画面が表示されます。
- 🖻 (閉じる)を押すと、待受画面に戻ります。

## SMSを表示する

| 待受画面で 🔳 ▶ [SMS]

## 7 回 でBOXを選択

- •「受信BOX」: 受信したSMS
- 「未送信BOX」:未送信のSMS
- 「送信BOX」: 送信済みのSMS



## 3 表示したいSMSを選択

• 選択したSMSの詳細が表示されます。

### お知らせ

● 受信BOX/未送信BOX/送信BOXに保存できる最大件数は各100件です。

## 未送信のSMSを送信する/再送する

## 待受画面で ■ ▶ [SMS]

## ? [未送信BOX] ▶送信したいSMSを選択

## 3 🖃 (サブメニュー) 🕨 [送信]

- SMSが送信されます。
- 送信したSMSは「送信BOX」で確認できます。

## SMS表示中のメニュー

SMSの各BOXの一覧画面およびSMSの詳細画面で (サブメニュー)

• 画面によって表示される項目は異なります。

開く	SMSの詳細画面を表示します。
新規SMS作成	SMSを新規に作成します。→P.46
返信	SMSに返信します。
発信	SMSの差出人に電話をかけます。
番号非通知発信	SMSの差出人に番号非通知で電話をかけます。
番号通知発信	SMSの差出人に番号通知で電話をかけます。
SMS問合せ	新着のSMSがあるかどうかを確認します。
削除	SMSを削除します。
保護/保護解除	SMSを保護/保護解除します。
全削除	すべてのSMSを削除します。

## 他の機器と接続する

## 衛星端末から利用できるデータ通信について

衛星端末とパソコンなどの接続機器をLANケーブル(市販品)または無線LAN(Wi-Fi)で接続して、各 種設定を行うとデータ通信を利用できます。

### お知らせ

 衛星端末に接続したパソコンなどの機器のブラウザから、衛星電話管理ツールを利用して、衛星端末の状態の確認や、 インターネット接続/各種暗証番号などの設定ができます。→P.55

### 動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンなどの機器の動作環境は、次のとおりです。機器のシステム構成 により異なる場合があります。

### ■ 対応機器

IEEE802.11nの無線LAN(Wi-Fi)規格に対応するWindowsパソコン、またはiOS/Android搭載の スマートフォンなどの機器(IPv6をご利用の場合、アドレス割り当て方式が「RA+ステートフル DHCPv6(RFC3315準拠)」に対応している機器) LANポートを備えたWindowsパソコン、またはiOS/Android搭載のスマートフォンなどの機器

### ■ 対応ブラウザ(衛星電話管理ツール対応)

Microsoft Edge Safari Chrome ※2023年8月以降のブラウザをご利用ください。

お知らせ

- 動作環境の最新情報については、ドコモの法人向けホームページのサポートサイト(https://support.ntt.com)に てご確認ください。
- OS をアップグレードした場合の動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用について、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### データ通信に必要な機器

衛星端末以外に、次の機器が必要です。

- LANケーブル(市販品)
- ・パソコンなどの接続機器(市販品)※
- ※無線LAN(Wi-Fi)で接続する場合は、無線LAN(Wi-Fi)機能搭載の接続機器または無線LAN(Wi-Fi) アダプター(市販品)をご用意ください。

### ご利用時の注意事項

データ通信をご利用になる前に、ワイドスターサービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容をご確認ください。

### インターネットサービスプロバイダの利用

パソコンでインターネットを利用する場合、ご利用になるインターネットサービスプロバイダのお申し 込みおよび利用料が必要です。この利用料は、ワイドスターサービスの利用料とは別に直接インターネッ

- トサービスプロバイダにお支払いいただきます。詳細はご利用のプロバイダにお問い合わせください。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uがご利用いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。
- mopera Uをご利用の場合は、ワイドスターサービスの利用料とあわせてのご請求となります。

### 接続先(プロバイダなど)

データ通信を行うときはパケット通信対応の接続先をご利用ください。

 mopera Uのサービス内容・接続設定方法については、mopera Uのホームページをご覧ください。 http://www.mopera.net/

### データ通信の条件

通信を行うには、次の条件が必要です。

- ワイドスターサービスエリア内であること
- アクセスポイントがパケット通信に対応していること
- ※上記の条件が整っていても、ネットワークが混雑していたり、電波状態が悪かったりするときは通信 できない場合があります。

### データ通信と音声電話を使用する場合

- ・設置環境や通信状況によっては、データ通信中に音声電話を利用したときにデータ通信が切断されたり、音声電話中にデータ通信ができない場合があります。
- データ通信を利用する場合、意図しない通信(接続した機器のバックグラウンド通信やインターネットからの通信など)で通信料が高額になる可能性がありますのでご注意ください。

## パソコンと衛星端末をLAN接続する

LANケーブル(市販品)を使用してパソコンと衛星端末を取り付ける方法について説明します。

- データ通信中にLANケーブルを取り外さないでください。データ通信が切断され、誤動作やデータ消失の原因となります。
- 使用する全ての機器の電源を切ってから取り付け/取り外してください。

### 取り付けかた



### 衛星端末のLAN端子カバーを開き、LANケーブル(市販品)の向きを確認して、LAN 端子へ水平に差し込む(①)

• LANケーブルの向き(裏表)をよく確かめ、衛星端末に水平になるようにして、「カチッ」と音が するまでしっかりと差し込んでください。

### **9** LANケーブルの向きを確認して、パソコンのLANポートへ水平に差し込む(②)

• LANケーブルの向き(裏表)をよく確かめ、パソコンに水平になるようにして、「カチッ」と音が するまでしっかりと差し込んでください。

### 🤉 衛星端末とパソコンの電源を入れる

### お知らせ

● 衛星端末に接続したパソコンからデータ通信を行うには、APNへの接続が必要です。→P.55

### 取り外しかた



┃ 衛星端末側のLANケーブルのプラグのツメを押さえながら引き抜き、LAN端子カバーを閉じる(①)

## 7 パソコン側のLANケーブルのプラグのツメを押さえながら引き抜く(②)

- 取り外すときは、必ずLANケーブルのプラグのツメを押さえながら引き抜いてください。
- 無理やり差し込んだり抜いたりすると、プラグが破損あるいは故障する場合がありますので、ご注意ください。

## スマートフォンなどの機器と衛星端末を無線LAN(Wi-Fi)で接続する

衛星端末に内蔵された無線LAN(Wi-Fi)を使用して、スマートフォンなどの機器と衛星端末を接続する 方法について説明します。

・衛星端末に内蔵された無線LAN(Wi-Fi)を利用する際は、「無線LAN(WLAN)についてのお願い」
 (→P.14)もあわせてご確認ください。

### 接続のしかた

衛星端末のLEDパネルで、無線LAN(Wi-Fi)ランプが青色に点灯していることを確 認する

### 2 スマートフォンなどの接続機器のWi-Fi設定メニューを開き、本機のSSID(接続名) を選択する

- 衛星端末のお買い上げ時のSSID(接続名)は「ssid+衛星端末のIMEIの下7桁」です。 (例:ssid1234567)
- 衛星端末のIMEIは製品ごとに異なります。本体裏面の銘板シールに表示されている15桁の数字です。
- SSID(接続名)が表示されない場合は、衛星端末を再起動してください。

### 子 パスワードを入力する

- お買い上げ時のパスワードは「password+衛星端末のIMEIの下7桁」です。 (例:password1234567)
- 接続機器の画面で、正しく接続されていることを確認してください。

- 衛星端末に無線LAN(Wi-Fi)接続したスマートフォンなどの機器からデータ通信を行うには、APNへの接続が必要です。→P.55
- SSID (接続名) やパスワードは、衛星電話管理ツールを利用して変更することができます。 衛星電話管理ツールについて詳しくは、『取扱説明書』(PDF) をご覧ください。
- 無線LAN (Wi-Fi) 機器を衛星端末に接続して利用する際は、ブリッジモードやアクセスポイントモードに設定の上、 ルーター機能はOFFにしてください。
- 衛星端末およびアンテナ他周辺機器近傍で接続機器の無線LAN(Wi-Fi)機能を使用する際は、5GHz帯をご利用く ださい。2.4GHz帯を使用すると衛星との通信に悪影響を及ぼす原因となります。
- 無線LAN(Wi-Fi)機器を衛星端末と接続する前に、接続機器の取扱説明書をよくお読みください。
- 接続機器によって生じた故障や損失につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 電話機/FAXと衛星端末を接続する

衛星端末にアナログ電話機またはFAX機を接続して、通常の電話機やFAXと同様に使用することができます。

### 必要な機器

- モジュラーケーブル(市販品)
- アナログ電話機(市販品)
- G3 FAX機(市販品) \*

※すべてのG3 FAX機でのご利用を保証するものではありません。

※ECM (Error Correction Mode)機能を利用できる機器を推奨します。送信側FAX機、受信側FAX機 双方にECM対応機器を利用することで、ECMの誤り訂正によってより安定したFAX送受信が期待できます。

### 電話機/FAXと衛星端末の取り付けかた

モジュラーケーブル(市販品)を使用して、アナログ電話機またはG3 FAX機と衛星端末を取り付ける 方法について説明します。

• 使用する全ての機器の電源を切ってから取り付け/取り外してください。



# 衛星端末の電話機/FAX接続端子カバーを開き、モジュラーケーブル(市販品)の向きを確認して、電話機/FAX接続端子へ水平に差し込む(①)

- モジュラーケーブルの向き(裏表)をよく確かめ、衛星端末に水平になるようにして、「カチッ」
   と音がするまでしっかりと差し込んでください。
- 2 モジュラーケーブルの向きを確認して、電話機/FAXのモジュラージャックへ水平 に差し込む(②)

### 取り外しかた

┃ 衛星端末側のモジュラーケーブルのプラグのツメを押さえながら引き抜き、電話 機∕FAX接続端子カバーを閉じる

### 🤈 電話機/FAX側のモジュラーケーブルのプラグのツメを押さえながら引き抜く

- 取り外すときは、必ずモジュラーケーブルのプラグのツメを押さえながら引き抜いてください。
- 無理やり差し込んだり抜いたりすると、プラグが破損あるいは故障する場合がありますので、ご注意ください。

## ワイドスターIII 衛星電話管理ツールを利用する

衛星端末に接続したパソコンなどの機器のブラウザから、「ワイドスターIII 衛星電話管理ツール」を利用 して、衛星端末の状態の確認や、インターネット接続/各種暗証番号などの設定ができます。 また、衛星端末に接続したパソコンなどの機器からデータ通信を行うには、あらかじめAPNへの接続が 必要です。

### お知らせ

衛星端末との接続ができず、衛星電話管理ツールにアクセスできない場合は、「故障かな?と思ったら」の「接続」
 (→P.63)をご覧ください。

### APNに接続する/APNから切断する

ここでは、衛星端末にAPNとして「mopera U」が登録されている場合を例にして説明します。 APNの追加や編集について詳しくは、『取扱説明書』(PDF)をご覧ください。

### お知らせ

● パソコンなどの機器から複数台同時にAPNに接続/APNから切断をしたい場合は、機器ごとに操作が必要となります。

### パソコンなどの機器でブラウザを起動する

### 🤈 URL入力欄に「http://192.168.0.1」を入力する

• 衛星電話管理ツールのログイン画面が表示されます。

### 3 ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックする



- お買い上げ時のユーザー名は「admin」です。
- ・お買い上げ時のパスワードは「admin1234」です。
- 正しいユーザー名やパスワードが不明の場合は、管理者にご確認 ください。

▲ APNの一覧から「mopera U」を選択 ▶ 「接続」をクリック

APNIHIR	
インターネットへ接続するAPNを選択してください	<i>,,</i>
mopera U 🗸	接続
追加 編集 削除	

• 「接続」が「切断」に変わったら接続完了です。

### 5 パソコンなどの機器でデータ通信ができることを確認する



APNIER	
インターネットへ接続するAPNを選択してください	
mopera U 🗸 🗸	切断
追加 編集 削除	

衛星電話管理ツールを利用する

### パソコンなどの機器でブラウザを起動する

- 9 URL入力欄に「http://192.168.0.1/setting」を入力する
  - 衛星電話管理ツールのログイン画面が表示されます。

## 3 ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックする

- お買い上げ時のユーザー名は「admin」です。
- お買い上げ時のパスワードは「admin1234」です。
- 正しいユーザー名やパスワードが不明の場合は、管理者にご確認ください。









### お知らせ

- セキュリティの確保のため、お買い上げ時のパスワードは変更してお使いになることをおすすめします。 パスワードを変更するには、衛星電話管理ツールの「サービス」タブから「ユーザー管理」の[編集]をクリックし、 画面の指示に従って操作します。
- 衛星電話管理ツールについて詳しくは、『取扱説明書』(PDF) をご覧ください。

#### 他の機器と接続する

## 「ワイドスターIII」アプリのご案内

## 「ワイドスターIII」 アプリについて

お客様のスマートフォンをワイドスターIIIのハンドセットとしてご利用いただける専用アプリをご用意いたしました。本アプリを活用することで、より便利にワイドスターIIIをご利用いただけます。

	748	·29-11 :	< 聚急速解先进行		< 药星端末	计磁传校表示
	3%	0.0 ♀ 3% 瓶放:燕	-	>	微星電話垂号	14-000.41-005
	0				パッテリー残量	45
~	(2)	i) ("	500 MIT - 820	>	パッテリー状態	good
WIDEST	2020	116 X2.8N	<b>建上保安</b> 疗	e.	衛星電波状況	đ
		0 2			GPS情報	>
döcomo	改星建木情報 1	12.22 12.11 MIN			IMEI	1.00001/03/0/4
					シリアル番号	$-(x,v) + \alpha_{0}^{2} (\gamma_{0}^{2} / \alpha_{0}^{2} + \beta_{0}^{2})$
	【ご注意】 アプリを表示中のみ音声着 能です	信およびSMS受信の通知が可			張りデータ利用可能量	/20GB
	С, ана	🖾 SMS				

### アプリ概要

本アプリをインストールすることで、お手持ちのスマートフォンをワイドスターIIIのハンドセットとし てご利用いただけます。アプリ内では通話やSMS等の通信機能に加え、データ残量や利用状況等を確認 することができます。なお、本アプリはWi-Fi経由でご利用いただけます。

### 主な機能

- 電話の発着信
- SMS
- 緊急通報
- 衛星端末情報の確認
- データ残量の確認
- 可搬型端末の設置補助

## アプリのインストール方法

お手持ちのスマートフォンで以下のQRコードを読み取っていただき、インストールを行ってください。

App Store :



Google Playストア:



※本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります。衛星通信を利用してダウンロードする場合、一般的なモバイルデータ通信と比較し料金が高額となりますので、ご注意ください。

※本アプリの詳細な利用方法は、アプリ内右上の「▮」から「ユーザーガイド(ヘルプ)」をご参照くだ さい。

## 付録

## エラーコード一覧

衛星電話管理ツール (→P.55) の「障害情報」またはハンドセットのディスプレイにエラーコードが表示された場合は、以下をご参照ください。

エラーコード	内容	対処方法
300: TA: Azimuth motor	衛星端末に接続された追尾アンテ	衛星端末と追尾アンテナ*の接続が
fault	ナ*の内蔵モーターとの通信が正	正しいかご確認ください。
	しくありません。	接続が正しい場合は、エラーコード
		をメモいただいた上で、法人営業担
		当者もしくは裏表紙の ワイドスター
		サーヒスに関するお問い合わせ先」
		にご相談くたさい。
301: TA: Elevation	衛星端末に接続された追尾アンテ	衛星端末と追尾アンテナ*の接続か
motor fault	ナ*の内蔵モーターとの通信が止	止しいかご唯認くたさい。
	しくのりません。	技統小正しい場合は、エフーコート
		を入ていたたいた上で、法人呂未担
		ヨ自もしては表衣礼の  ライドスター
		「シーヒへに戻するの同い日1フビル」
302. TA: EEPROM fault	御星端末に接続された追尾アンテ	御見端まと追尾アンテナ※の接続が
CBC error	電空端木に接続された20年/ 27   ナ※の内蔵メモリーにCBCエラー	軍上しいかご確認くださし)
	「ケージャ」のパピシーにしていてエン	接続が正しい場合は、エラーコード
		をメモいただいた上で、法人営業担
		当者もしくは裏表紙の「ワイドスター
		サービスに関するお問い合わせ先
		にご相談ください。
303: TA: GNSS	衛星端末に接続された追尾アンテ	衛星端末と追尾アンテナ*の接続が
communication or	ナ*の衛星測位システムに異常を	正しいかご確認ください。
configuration error	検出しました。	接続が正しい場合は、エラーコード
		をメモいただいた上で、法人営業担
		当者もしくは裏表紙の「ワイドスター
		サービスに関するお問い合わせ先」
		にご相談ください。
304: TA: Micro	追尾アンテナ*内部で異常な温度	追尾アンテナ*は-20℃~60℃の環
controller temperature	を検知したため、通信を停止しま	境でご使用ください。
fault		
305: TA: HPA	追尾アンテナ*内部で異常な温度	追尾アンテナ*は-20じ~60じの境
temperature fault	を検知しににの、通信を停止して	境でご使用くたさい。
306. TA.	追尾アノナノ ^のンヤイロスコー	追尾アノナノ ^ は-20し~60しの項   培示で使用ください
	ノC温反共吊を快和しました。(単   早た泊尼する機能が低下  ブロる	見てて使用くたさい。
tomporaturo fault	生で迫尾りる成形が低下している   可能性があるため 通信が不安定	
	になることがあります。	
307: TA: Internal data	になるここがのうなす。	   衛星端末の雷源を入れ直してくださ
bus fault	信が失敗もしくはタイムアウトし	い。それでも改善しない場合は法人
		営業担当者もしくは裏表紙の「ワイ
		ドスターサービスに関するお問い合
		わせ先」にご相談ください。

エラーコード	内容	対処方法
308: TA: Azimuth zero	追尾アンテナ*の方位角のゼロ点	衛星端末の電源を入れ直してくださ
position reference	センサに異常か発生しました。衛	し、それでも改善しない場合は法人
	全で迫尾りる彼能の相反が低下し   ている可能性があります。	ドスターサービスに関するお問い合
		わせ先」にご相談ください。
309: TA: Board	追尾アンテナ*内のロジックボー	衛星端末の電源を入れ直してくださ
intercommunication	ドにて異常が発生しているため、	い。それでも改善しない場合は法人
fault	追尾アンテナ*の性能が低下して	営業担当者もしくは裏表紙の  ワイ
	しるり能性がのります。	トスダーリーとスに関するの向い合   わせ先」にご相談ください。
200: EA: HPA Over	屋外設置アンテナ内部の温度が高	アンテナ内部の温度が下がるまでし
temperature fault	温になっているため、一時的に通  信を停止しています。	ばらく待ってからご使用ください。 
201: EA: AMB Over	屋外設置アンテナ周辺の温度が高	屋外設置アンテナは-20℃~60℃の
temperature fault	すぎる、もしくは低すぎます。	環境でご利用ください。
202: EA: Supply voltage	屋外設置アンテナへの電力供給に	衛星端末の電源を一度切り、アンテ   キケーブルの接続状況をご確認くだ
	英市が光生したとこがら、女主の    ため通信を停止しています。	「フラーフルの接続状況をと確認くた 」さい。
		確認後も改善しない場合は法人営業
		担当者もしくは裏表紙の「ワイドス
		ターサービスに関するお問い合わせ
		先」にご相談ください。   毎日###すがまね動しますので、しいず
100: MST: AP-CP	ソノトリエアの動作不具合のるい    は比能不一致により	衛星峏木//冉起動しま900で、しは   らく待った後に再度利田を開始して
	再起動します。	ください。
101: MST: Any Service	衛星端末本体の一部サービスの起	衛星端末の電源を入れ直してくださ
Fallure	動に <del>大</del> 敗しました。 	し、てれぐも以善しない場合は法人 営業担当者もしくけ軍害紙の「ワイ
		ドスターサービスに関するお問い合
		わせ先」にご相談ください。
102: MST: No cable	アンテナの接続を検知できませ	追尾アンテナ*、もしくは屋外設置
connection	h.	アンテナが正しく接続されているか
		確認してください。
		「アンテナリーンルが正して接続され」
		てください
104: MST: Simple log	衛星電話ログの転送に失敗しまし	本エラーが発生したことをドコモ保
transfer failed	tc.	守者にお伝えください。後続の指示
		があった場合はそれに従い衛星端末
105: MST: Over ourrent		を探作してくたさい。   アンテナ・アンテナケーブルが正し
at Active Antenna Port	「アンテナの接続と共高を快知しよ	「ケンテノ、ケンテノクーフルが止し」く接続されているかご確認ください。
106: MST: Calibration	アンテナケーブルに異常を検知し	アンテナ、アンテナケーブルが正し
failed	ました。	く接続されているかご確認ください。
		正しいアンテナケーブルが使用され
		ているかご確認ください。
UVITAGE drop dotacted	電池ハックか適放電状態になって	旦りに 使用を 中止し、 法人 宮 業担当
יטונמצב עוטף עבנבטנפע	0 9 8 7 CO.UITI3FE CO.O 8 9 0	サービスに関するお問い合わせ先
		にご相談ください。

エラーコード	内容	対処方法
108: MST: Battery	電池パックが過熱しているため充	電池パックの温度が高温になったた
Temperature error	電を一時停止しています。	め、一時的に充電を停止しています。
detected		電池パックの温度が低下するまでし
		ばらくお待ちください。
		なお、充電以外の衛星端末の動作(通
		話、データ通信等)には影響ありま
		せん。
		本エラーが繰り返し表示される場合
		は、「取り扱い上のご注意」(→P.11)
		内に記載されている充電時の推奨周
		辺温度を再度ご確認ください。
109: MST: Battery over	電池パックの電圧が異常です。	直ちに充電および電池パックの使用
charge detected		を中止し、法人営業担当者もしくは
		裏表紙の「ワイドスターサービスに
		関するお問い合わせ先」にご相談く
		ださい。
110: MST: Battery	電池パックが故障しています。	直ちに使用を中止し、法人営業担当
failure detected		者もしくは裏表紙の「ワイドスター
		サービスに関するお問い合わせ先」
		にご相談ください。
111: MST: Temperature	衛星端末本体の温度が非常に高温	温度が低下するまでしばらくお待ち
beyond operating range	になっています。	ください。
112: MST: Invalid	非対応のACアダプタを検知しま	衛星端末に対応したACアダプタをお
charger detected	した。	使いください。
113: MST: Short circuit	ワイドスターIIアンテナの接続ま	アンテナ接続端子をご確認の上、再
or WS-II connected at	たはアンテナ接続端子の異常を検	度接続してください。また、ワイド
EA/TA antenna port	知しました。	スターIIアンテナは本衛星端末にて
		非対応となります。

※追尾アンテナは可搬型端末には接続できません。

## 故障かな?と思ったら

- 故障かな?と思ったときに、お客様ご自身で診断することができます。詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。
- エラーの内容は衛星電話管理ツールまたはエラーコード一覧で確認することもできます。衛星電話管 理ツールについて詳しくは、「取扱説明書」(PDF)をご覧ください。エラーコードについて詳しくは、 「エラーコード一覧」をご覧ください。→P.58
- ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→P.66
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、お気軽にご相談ください。お 問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。

### 衛星端末

### ■ 衛星端末の電源が入らない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。
- 電池切れになっていませんか。
- お買い上げ後、電池パックを一度以上充電して、工場出荷状態を解除してありますか。→P.25
- ACアダプタの電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。
- ACアダプタと衛星端末が正しくセットされていますか。

### ■ 衛星端末の電源が切れない

- 接続しているハンドセットの電源スイッチは「OFF」になっていますか。
- 衛星端末の電源スイッチは「OFF」になっていますか。
- 上記をお試しいただいた上で5分以上電源が切れない場合は、ACアダプタと電池パックを取り外すことで、電源を強制的に切ることができます。
   ※強制的に電源を切る操作のため、お客様が登録された情報や設定内容が消失変化するおそれがあります。
- 上記をお試しいただいた後も解消しない場合は、法人営業担当者もしくはドコモショップ窓口にお問 い合わせください。

### ■ 充電ができない(外部電源ランプが点灯しない)

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。
- アダプタの電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。
- アダプタと衛星端末が正しくセットされていますか。

### ■ 使用中・充電中に熱くなる

• 使用中や充電中に、衛星端末や電池パック、ACアダプタの温度が高くなることがありますが、安全 上問題ありませんので、そのままご使用ください。

### ■ 電池の使用時間が短い

- ・ 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう 電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
- 電池パックは消耗品です。充電をくり返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。
   十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなってきた場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

#### ■ 電源断・再起動が起きる

- 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電 池パックの端子を乾いた布、綿棒などで清掃してください。
- nanoSIMカードのIC部分が汚れていませんか。

### nanoSIMカードを認識しない

- 使用できるnanoSIMカード以外を挿入していませんか。→P.20
- nanoSIMカードを正しい向きで挿入していますか。

### ■「無効なSIMです。」と表示される

nanoSIMカードが正しく取り付けられていますか。→P.20
 nanoSIMカードが破損していたり、nanoSIMカード内の情報を正常に読み取れないなどの理由により、docomoから発行された正規のnanoSIMカードであることが確認できない場合に表示されます。
 上記をお試しいただいた後も解消しない場合は、法人営業担当者もしくはドコモショップ窓口にお問い合わせください。

### ハンドセット

### ■ ハンドセットの電源が入らない

- 衛星端末にしっかりと接続されていますか。
- 衛星端末の電源スイッチは「ON」になっていますか。
- 停電からの復旧時などハンドセットの電源が入らない場合は、衛星端末とハンドセットの電源スイッチを「OFF」にした後、衛星端末の電源スイッチを「ON」にし、衛星端末の起動完了後ハンドセットの電源スイッチを「ON」にしてください。

### ■ 電源断・再起動が起きる

• 衛星端末にしっかりと接続されていますか。

### ■ 起動中のまま待受画面が表示されない。

• 衛星端末にしっかりと接続されていますか。

### ■ ダイヤル発信できない

- ダイヤルロックを設定していませんか。
- 発信制限を設定していませんか。
- 終話後、時間を空けてから発信していますか。

### ■ 着信音が鳴らない

- 着信音量設定を「1」に設定していませんか。
- 着信制限を設定していませんか。
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定していませんか。

### ■ 通話ができない(例:場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信 または着信ができない)

- 電源を入れ直すか、衛星端末の状態を確認してください。
- 電波の性質により、「圏外ではない」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- 着信制限を設定していませんか。
- 発信制限を設定していませんか。
- 電波の混み具合により、電話やデータ通信がつながりにくい場合があります。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

### ■ ディスプレイが暗い

• 輝度設定を「1」に設定していませんか。

### ■ 画面表示が消えた

- 電源が切れていませんか。
- 衛星端末の電源が切れていませんか。
- 衛星端末が電池切れになっていませんか。

### ■ 通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

• 受話音量を変更していませんか。

### 接続

### ■ パソコンと衛星端末との接続が確認できない

以下①、②のような状態のときは、パソコンの設定を変更してみてください。
 ①パソコンから衛星電話端末へのpingが失敗する。
 ②衛星電話管理ツールのURLに接続できない。

### 設定の変更方法

 お使いのパソコンで「デバイス マネージャー」を開き、「ネットワーク アダプター」からイーサネットアダプタを選択し、 右クリックして「プロパティ」を選択

- 「詳細設定」タブから「Energy-Efficient Ethernet」(省 電力イーサネット)を選択し、「無効」(disable)または「オ フ」(Off)に設定
  - 一部のパソコンでは「Energy-Efficient Ethernet」(省 電力イーサネット)が存在しません。その場合は操作3.に 進んでください。

 「速度とデュプレックス」(speed and duplex)」を選択し、 「自動認識」(auto negotiation)に設定して「OK」をクリッ ク



※お使いのパソコンによっては、表示が異なる場合があります。

## 端末初期化

衛星端末をお買い上げ時の状態に戻します。

衛星端末を初期化(リセット)するには、ハンドセットから設定メニューを操作する方法、衛星端末の RESETボタンを利用する方法、衛星端末に接続したパソコンなどから衛星電話管理ツールを利用する方 法の3通りがあります。

ここでは、ハンドセットから設定メニューを操作する方法と、衛星端末のRESETボタンを利用する方法 について説明します。

・ 衛星電話管理ツールでの初期化(リセット)について詳しくは、『取扱説明書』(PDF)をご覧ください。

### お知らせ

- 衛星端末を初期化(リセット)すると、SMSの受信BOXはお買い上げ時の状態に戻ります。
- 初期化(リセット)中は、電源を切ったり、電池パックやACアダプタを取り外したりしないようご注意ください。

### ハンドセットの設定メニューで初期化(リセット)する

## ┃ 待受画面で 🔳 🕨 [設定] 🕨 [リセット]

### 🤈 [本体] 🕨 本体認証コードを入力 🕨 🗂 (はい)

### **?** 初期設定(→P.32)を行う

### お知らせ

- 上記の操作2で「設定リセット」/「電話帳一括削除」/「全データー括削除」を選択すると、以下の内容を初期化できます。
  - 「設定リセット」:ハンドセットの設定
  - 「電話帳一括削除」:ハンドセット内に保存されている電話帳データ
  - -「全データー括削除」:ハンドセット内のすべてのデータ(設定、電話帳、SMS(未送信BOX/送信BOX内))

### 衛星端末のRESETボタンで初期化(リセット)する

### | 衛星端末の電源を入れる

### 2 電池パックカバーを取り外し、まっすぐに伸ばしたペーパークリップなどでRESET ボタンを約10秒間押し続ける

衛星端末が再起動すると初期化(リセット)が完了します。

## 保証とアフターサービス

### 保証について

- 衛星端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容 をお確かめの上、大切に保管してください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載 事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い 上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 衛星端末の仕様および外観は、付属品を含め、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 衛星端末およびハンドセットの故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容 が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださ るようお願いします。

### アフターサービスについて

### 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。

### 修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱拠点(店頭もしくはホームページ)にて修理を受付いたします。 お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。 なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

### ■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても、お客様のお取り扱い 不良(外部接続端子・ディスプレイなどの破損)による故障・損傷、ドコモ指定の故障取扱拠点以外 で修理を行ったことがある場合などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

### ■ 以下の場合は、修理できないことがあります。

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ドコモ指定の故障取扱拠点以外で修理を行ったことがある場合
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

### ■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

### 部品の保有期間は

修理受付対応状況については、ホームページをご覧ください。

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、詳細 はドコモ指定の故障取扱拠点へお問い合わせください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧く ださい。

### お願い

- 衛星端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上で お受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
  - 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
    - ディスプレイ部やボタン部などにシールなどを貼る
      - 接着剤などにより衛星端末に装飾を施す
    - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- 衛星端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。
  - 銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、衛星端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット) される場合があります。
  - お手数をおかけしますが、その場合は再度設定を実施いただくようお願いいたします。その際、 設定によってはパケット通信料が発生する場合があります。
- ・修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスが変更される場合があります。
- ハンドセットの下記箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
   使用箇所:スピーカー、受話口
- 衛星端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めにドコモ指定の故障取扱拠点にて修理を実施することをおすすめいたします。ただし、衛星端末の状態によって修理できないことがあります。

### お客様が作成されたデータおよびダウンロード情報などについて

衛星端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデー タあるいはダウンロードされたデータが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一 切の責任を負いません。データの再ダウンロードにより発生するパケット通信料は、当社では補償いた しかねますのであらかじめご了承ください。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換する ことにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き 交換後の製品に移し替えることはできません。

## ソフトウェア更新

ソフトウェア更新とは、衛星端末をより安全で快適にご利用いただくためにソフトウェアの更新を行う 機能です。必ず最新ソフトウェアへの更新をお願いいたします。ソフトウェアの更新の種類としては以 下の3つがあります。

- 衛星端末
- ハンドセット
- ・
   を外設置アンテナ

これらの衛星端末とオプション品のバージョンアップファイルの組み合わせはあらかじめ決められております。指定したバージョン以外の組み合わせでのご利用は動作保証外となります。

これらの更新は、お客様ご自身の責任において実施していただく必要があります。

衛星端末に提供されている具体的なソフトウェア更新の内容およびバージョンの組み合わせ、期間については、ドコモのホームページをご覧ください。

### ソフトウェア更新を行う

衛星端末のソフトウェア更新は、衛星端末に接続したパソコンなどから、衛星電話管理ツールを利用し て行います。

### ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新は必ずACアダプタ(別売)に接続した上、電池パックも取り付けてから行ってください。

### ┃ 衛星電話管理ツール画面で[ツール]タブ

### **7** [1. ソフトウェア]メニュー

### **♀** [ファイルの選択] ▶ ソフトウェアの更新用ファイルを選択

(1) ソフトウェア更	渐	
ソフトウェア更新	ファイルを選択し、「ソフトウェア更新」ボタンを	押してください。
ソフトウェア 更新ファイル	ファイルの選択 パアイル…いません	ソフトウェア更新

ファイルを選択する画面が表示されますので、ソフトウェア更新ファイルを選択してください。 選択が終わると、以下のように選択したファイル名が一部表示されます。

(1) ソフトウェア更新					
ソフトウェア更新	ファイルを選択し、	「ソフトウェ	ア更新」ボタ	ンを押してください	٨.,
ソフトウェア 更新ファイル	ファイルの選択	Jupiter-		ソフト	ウェア更新

## 4 [ソフトウェア更新]



以下の画面が表示されます。[OK]をクリックするとデータ通信が切断され、ソフトウェア更新が開始されます。

ソフトウェア更新中は音声発信やSMSなどのサービスができなくなりますのでご注意ください。



上記の画面で [OK] をクリックすると以下の画面が表示され、衛星端末へのソフトウェア更新用ファ イルのアップロードが開始されます。

ソフトウェア更新ファイルを衛星電話へアップロー ド中です。アップロード中は電源をOFFにしない
でください。また、衛星電話に接続している電源 ケーブルとLANケーブルを抜かないでください。

アップロードが完了し、ソフトウェアの更新が始まると以下の画面が表示されます。



ソフトウェア更新中はLEDパネル全体が点滅します。ソフトウェア更新が完了すると衛星端末本体の再起動が開始され、衛星電話管理ツールの接続が切断されます。

再起動が完了した後、衛星電話管理ツールにアクセスすると以下の画面が表示されます。

衛星電話管理ツールにアクセスしているブラウザ等を閉じた場合は、以下の画面が表示されない場合があります。

ステータス	×
セッションタイムアウト	

この後、衛星電話管理ツールにログインすると、以下の画面が表示されます。

ステータス	×
ソフトウェアを更新しました	

衛星電話管理ツール画面で [ツール] タブをクリックし、ソフトウェアが更新されていることをご確 認ください。

1. ソフトウェア				
ソフトウェアパージョン : ソフトウェア更新日 :				
MODEM				
Bootloader	Baseband Chip Name	Board Name	ソフトウェアバージョン	ソフトウェア更新日
10.040 (2007)	1000	and a	100 A 20(9100)	200 M (1)
(1) ソフトウェア更新				
ソフトウェア更新ファイルを選択し、「ソフトウェア更新」ボタンを押してください。				
ソフトウェア 更新ファイル ファイルの選択 ファイル…いません ソフトウェア更新				

### ■ 注意事項

- ソフトウェア更新完了後は、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
- 通話中はソフトウェアの更新はできません。ソフトウェア更新には再起動が伴い、その間は電話の発 着信を含めすべて機能をご利用いただけません。
- ハンドセットに保存されているSMSや電話帳のデータは、ソフトウェアの更新後も保持されます。
- ソフトウェア更新は、衛星端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端 末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデー タは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。
- ハンドセットのソフトウェア更新を実施するためには、衛星端末本体のソフトウェアバージョンが Jupiter-MSE-MST.4.1132.E以降である必要があります。ハンドセットの更新の前に、必ず衛星 端末本体をJupiter-MSE-MST.4.1132.E以降のバージョンに更新してください。
- ハンドセットのソフトウェアを更新中にハンドセットが再起動しますが、その後衛星端末本体も再起動を伴うためハンドセットが合計2回再起動します。ソフトウェア更新後のハンドセットの操作は衛星端末本体が再起動した後に行ってください。
- ソフトウェアの更新ができない場合は、以下の状況になっていないかを確認してください。ソフト ウェア更新の妨げになっている可能性があります。
  - 通話中
  - 日付・時刻を正しく設定していないとき
  - 必要な電池残量がないとき
  - ACアダプタ(別売)が本体に接続されていないとき
- ソフトウェア更新中は電源を切ったり、ACアダプタやLANケーブル、電池パックを取り外したり取り付けたりしないでください。
- サポート期間中にソフトウェア更新に失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、ご相談ください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。
- サポート期間終了後にソフトウェア更新が配信される場合がございますが、ソフトウェア更新についてはお客さまの責任において実施してください。
- ソフトウェアの更新が正しく行われないと、ソフトウェアが正しく動作しなくなったり、重要なデー タが消失する可能性があります。安全かつ快適な利用のため、ITIC精通した方のアドバイスや指導の もと、正しい手順での実施をお願いいたします。

## 輸出管理規制

本製品及び付属品は、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国再輸出規制の適用を受ける場合があ ります。本製品及び付属品を輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きを お取りください。

## 知的財産権について

### 著作権

 お客様が本製品を利用してインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した 文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や 引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることは できません。

### 商標

- •「ワイドスター」、「mopera U」、「WORLD CALL」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Google、Android、Google Chrome、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。
- App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。TM and ® 2024 Apple Inc. All rights reserved.
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

## 索引

### あ

	65
暗証番号	33
安全上のご注意	4
アンテナ面	27
エラーコード一覧	58
屋外設置アンテナ	29

### か

各部の名称	15
緊急通報	40
故障かな?と思ったら	31

## さ

Ē	自分の電話番号	35
2	充電	25
	充電時間	25
F	商標	69
1	初期化(リセット)	64
,	ステータスバー	19
1	ソフトウェア更新	66

## た

端末初	]期	化												64
知的財	腟	権												69
着信履	攊													43
著作楮	Ē.													69
通話中	保	留												42
データ	7通	信												49
電源を	:入	れ	2	)										31
電源を	切	る												32
電池ハ	ッ	ク												
取り	付	け	/	Ē	仅	ŗ	):	外	ŀΙ	٦				23
電話機	₹/	FA	$\left< \right>$	<	L	:0	D	挦	妾	続	Ĉ			54
電話帳	ξ.													44
電話帳	受	録												44
電話帳	Ð	グ	儿	,-		7	プ	즐	ž	渌				45
電話帳	編	集												45
電話を	受	け	2	)										42
電話を	か	け	2	)										38

## は

パソコンとの接続	51
発信履歴	43
ハンドセット	
取り付け/取り外し	28
ハンドセットPIN	33
保証	65
本体認証コード	33
本体付属品	1

<u>₹</u>
待受画面19 無線LAN (Wi-Fi) 接続53 文字入力 画面の見かた36 入力する37
や
輸出管理規制 69
わ
ワイドスターIII アプリ 57 ワイドスターIII 衛星電話管理 ツール 55
英字
ACアダプタ
取り付け/取り外し20
再送
/40
X 40
# MEMO

# MEMO

## マナーもいっしょに携帯しましょう

衛星電話を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

## こんな場合は必ず電源を切りましょう

#### ■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている 場所では、電源を切ってください。

## こんな場合は公共モードに設定しましょう

#### ■ 運転中の場合

自動車などを運転中の使用にはご注意ください。法令で定める場合を除き、運転中に衛星電話の画面 を注視したり、手で持って通話することは、罰則の対象となります。

#### ■ 劇場・映画館・美術館・図書館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で衛星電話を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

#### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で衛星電話を使用する場合は、声の大きさなどに気を つけましょう。

■ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

### 歩きながらの使用はやめましょう

衛星電話の画面を見つめながらの歩行は大変危険です。視野が極端に狭くなり、自分自身だけでなく、 周囲の方も巻き込む事故につながることもあります。

■ 衛星電話を使用する際は、安全な場所で立ち止まって使用するようにしてください。

ワイドスターサービスに関するお問い合わせ先 (ドコモ ワイドスターコールセンター)

# 0120-616-360

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 ※海外からはご利用になれません。

受付時間 平日 午前9:00~午後8:00(年中無休) 土日祝日 午前9:00~午後5:00(年中無休) (年末年始:12/29~1/3は、土日祝日扱いとなります)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。

●ただし利用中断、再開、ネットワーク故障に関するお問い合わせは上記時間外も受付けいたします。

●記載の受付時間について、変更になる場合がございます。











ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を 問わす回収をしていますので、お近くのドコモ ショップへお持ちください。 ※回収対象、衛星端末,携帯電話、PHS、電池パッ

回収対象:衛星端末、携帯電話、PHS、電池バッ ク、充電器、卓上ホルダ(自社・他社製品を問わ ず回収) 販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 Lockheed Martin Global, Inc.